

Italy - 39100 BOLZANO - BOZEN Via Crispi Str. 29-33 - Tel +39 0471972228 - Fax +39 0471981591
Part. IVA - MwSt ID Nr./ Cod fiscale - Steurnummer: IT 01147320210 - Email: sales@oilcontrol.it - www.oilcontrol.it



Sontex 56x und 8x8

Gebrauchsanweisung

- Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Lesen Sie den Abschnitt «Sicherheit» (Seite 10) durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes zu gewährleisten.
- Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie es auch in Zukunft zur Hand haben.

Gesetzliche Bestimmungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum der Sontex AG. Die Veröffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Sontex AG. Eine interne Vervielfältigung, die zur Beurteilung des Produktes oder seiner sachgemäßen Verwendung bestimmt ist, ist zulässig und nicht genehmigungspflichtig.

Garantie

Bitte wenden Sie sich für Garantieinformationen an Ihre lokale Sontex-Vertretung .

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zu diesem Dokument	7
1.1 Gültigkeitsbereich	7
1.2 Zielgruppe	7
1.3 Aufbewahrung des Dokuments	7
1.4 Weitere Informationen	7
1.5 Symbole	8
2. Sicherheit	9
2.1 Personalqualifikation	9
2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.3 Sicherheitshinweise	10
2.3.1 Arbeitssicherheit	10
2.3.2 Betriebssicherheit	10
2.3.3 Produktsicherheit	10
2.4 Gefahr und Entsorgung	10
2.4.1 Batteriewechsel	10
2.4.2 Montage durch Kleben	11
2.5 Entsorgung	11
2.6 Garantie	11
2.6.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	11
2.6.2 Nicht Bestimmungsgemäße Verwendung	11
2.7 Montagehinweise	11
2.8 Schutz gegen äussere Einflüsse	11
2.8.1 Sichern mit einer Plombe	11
2.8.2 Elektronische Erkennung der Gehäuseöffnung	12
2.8.3 Verbrauchswerte bei Gehäuseöffnung	12
2.9 Transport und Verpackung	12
2.10 Neue Programmierung	12
2.11 Einschränkungen	12
2.11.1 Nicht zulässige Verwendungzwecke	12
2.11.2 Einfühler oder Zweifühlermessung	12
2.11.3 Haftungausschluss	12
3. Produktbeschreibung	13
3.1 Verpackung	13
3.2 Bauart	13
3.3 Aufbau	13
3.4 Abmessungen und Beschreibung	13
3.5 Merkmale	14
3.6 LCD-Anzeige	14
3.7 Elektronik	14
3.8 Typenübersicht	14
3.9 Optische Schnittstelle	15
3.10 Funkübertragung Sontex Funk	15
3.11 Funkübertragung wM-Bus Funk	15
3.12 Funkübertragung LoRaWAN® Funk	15
4. Einstellungen	16
4.1 Produktkennzeichnung	16
4.2 Konfigurationsparameter	16
5. Funktionsweise	20
5.1 Zykluszeit	20
5.2 Einfühlerversion mit Startfühler	21
5.3 Zweifühlerversion	21
5.3.1 Wärmestaumodus	21

5.4 Vergleich der Messprinzipien	21
5.5 Temperatur-Messungen und Berechnungen	21
5.5.1 Messung eines Widerstandes, Prinzip	21
5.5.2 Bestimmung der Werte eines unbekannten Widerstandes	22
5.5.3 Messung der Heizkörper- und Raumtemperatur	22
5.6 Berechnung des angezeigten Verbrauchswertes	22
5.7 Beginn der Zählung	23
6. Anzeige und zusätzliche Funktionen	23
6.1 Die Menüsequenzen der digital Anzeige	23
6.2 Die digital Anzeige	24
6.3 Rollierende digital Anzeige	28
6.4 Kommunikation (normal Modus)	29
6.5 Echtzeituhr und Kalender	29
6.6 Auslesungen	30
6.7 Prüfzahl	32
6.8 Sonderfunktionen	32
6.8.1 Unterdrückung der Sommerzählung	32
6.8.2 Nullstellung des Verbrauchswertes	32
6.8.3 Einheits- oder Produktskala	32
6.9 Parametrierung	33
6.10 Fehlermeldung	33
6.10.1 Fehlerliste	33
6.11 Funkbereitschaft	33
6.11.1 Ruhemodus	34
6.11.2 Installationsmodus	34
6.11.3 Arbeitsmodus Sontex Funk	34
6.11.3.1 Auslesung mit mobilem Funk (Walk-by)	34
6.11.3.2 Auslesung mit Funkzentrale oder Gateway	34
6.11.4 Arbeitsmodus wM-Bus Funk	35
6.11.4.1 Funkauslesung mit kurzem Telegramm (OMS)	35
6.11.4.2 Funkauslesung mit langem Telegramm (Walk-by)	35
6.11.4.3 Kurzes oder Langes Telegramm wM-Bus Funk	35
6.11.5 Arbeitsmodus LoRaWAN® Funk	35
7. Montage	36
7.1 Anleitung	36
7.2 Forderung der DIN zur HKV-Montage	36
7.3 Allgemeine Einschränkungen	36
7.4 Einsatzbereich	37
7.5 Montageposition	37
7.6 Montage des Fernföhlers	38
7.7 Montagebeispiele je nach Heizkörpertyp	39
7.7.1 Gliederheizkörper, Direktmontage	39
7.7.2 Faltenheizkörper, Direktmontage	40
7.7.3 Plattenheizkörper, Direktmontage	40
7.7.4 Heizkörper mit Flachprofilrohren, Direktmontage	40
7.7.5 Bad-Heizkörper, Handtuchtrockner	41
7.7.6 Konvektoren	41
7.7.8 Montage des Heizkostenverteilers mit Silikon-Kleber	42
7.8 Aufsetzen und Plombieren	43
8. Inbetriebnahme	44
8.1 Automatische Inbetriebnahme bei Aufsetzen auf Montageplatte	44
8.2 Inbetriebnahme durch Betätigung der Bedientaste	44
9. Funkauslesung	45
9.1 Allgemeine Informationen zur Funkauslesung	45

9.1.1 Mobile Funkauslesung Sontex Funk	45
9.1.2 Mobile Funkauslesung wM-Bus Funk	45
9.1.3 Funkauslesung über die Funkzentrale Supercom 646 (Sontex 566)	46
9.1.4 Funkauslesung über die Funkzentrale Supercom 647 (Sontex 868)	46
9.1.5 Funkauslesung über das Superlink C - Gateway (Sontex 566 & 868)	46
9.1.6 Funkauslesung über LoRaWAN®- Gateway (Sontex 878)	46
10. Bewertungsfaktoren	47
10.1 Aufmassnahme	47
10.1.1 Bewertung bei überlangen Heizkörpern oder sehr grosser Nennleistung	47
10.1.2 Heizkörperbewertung	47
10.2 Tabelle der Bewertungsfaktoren	48
10.3 Bewertungsfaktoren gemäss EN834:2013	48
11. Technischen Daten	49

1. Hinweise zu diesem Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für den sachgerechten Umgang mit dem Gerät erforderlich sind, einschliesslich Informationen bezüglich Produktidentifikation, Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Fehlersuche, Wartung und Entsorgung.

1.1 Gültigkeitsbereich

Diese Dokumentation ist gültig für den elektronischen Heizkostenverteilern der Firma Sontex.

1.2 Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Anlagenbetreiber und Installateure.

1.3 Aufbewahrung des Dokuments

Der Anlagenbetreiber muss sicherstellen, dass dieses Dokument den verantwortlichen Personen jederzeit zugänglich ist. Bei Verlust des Originaldokuments kann eine aktuelle Version dieses Dokumentes aus unserem Extranet (<https://extranet.sontex.ch/index/>) heruntergeladen werden.

1.4 Weitere Informationen

Links zu weiteren Informationen finden Sie unter www.sontex.ch.

1.5 Symbole

Symbol	Bedeutung
	GEFAHR! Nichtbeachten dieser Warnungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.
	WARNUNG! Nichtbeachten dieser Warnungen kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
	VORSICHT! Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu erheblichen Verletzungen führen.
	HINWEIS! Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu Sachschäden führen.
	Referenz Information welche für ein bestimmtes Thema oder Ziel wichtig, jedoch nicht sicherheitsrelevant ist.
	Dokumentation Verweis auf eine andere Dokumentation.
	Hilfe Hilfe bei Problemen.
	Sichtprüfung Prüfen Sie, ob der Artikel in Ordnung ist.
	CE-Kennzeichnung Das Gerät erfüllt die Anforderungen der EN834 und RED 2014/53/EU.
	Entsorgung Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Entsorgen Sie die Geräte nicht mit dem Hausmüll.

2. Sicherheit

Ein gefahrenloser Betrieb des Heizkostenverteilers ist nur dann gewährleistet, wenn die Betriebsanleitung gelesen und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise beachtet werden. Weitere Informationen und Daten finden Sie in den Katalogen und Datenblättern der Produkte, bei Ihrer lokalen Vertretung und auf der Sontex Homepage unter www.sontex.ch.

- Alle technischen Daten sind ohne Gewähr.
- Technische Änderungen können jederzeit vorgenommen werden.
- Im Zweifelsfall gilt der Text der englischen Gebrauchsanweisung.

2.1 Personalqualifikation

Das für die Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung zuständige Personal muss:

- Geschult und qualifiziert sein, um diese Funktionen auszuführen.
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert sein.
- Mit den relevanten Normen und Richtlinien sowie den nationalen Vorschriften vertraut sein.
- Anleitungen und Zusatzdokumente sowie relevante Zertifikate lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.
- Im Umgang mit Gefahren und Risiken während der Installation und dem Betrieb von elektrischen Geräten und Anlagen geschult sein.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Heizkostenverteiler ist ein Messgerät, das die Heizdaten von Heizkörpern in Nutzungseinheiten erfasst.

Nutzungseinheiten können Wohnungen, Büros, Firmenräume oder Industriehallen sein, die über eine Zentralheizungsanlage oder mit Fernwärme beheizt werden.

Alle Nutzungseinheiten zusammengenommen bilden eine Abrechnungseinheit.

Eine Abrechnungseinheit fasst Nutzungseinheiten zusammen, die sich beispielsweise in technischer Hinsicht (durch Nutzung unterschiedlicher Heizungssysteme) oder hinsichtlich des Verbrauchsverhaltens (z. B. Industrieräume im Gegensatz zu Privatwohnungen) voneinander unterscheiden können. Es kann dann erforderlich sein, die entsprechende Abrechnungseinheit in verschiedene Nutzergruppen zu unterteilen.

Jeder Heizkörper erhält einen Heizkostenverteiler, der die durch den Heizkörper abgegebene Wärme erfasst und auswertet und den Verbrauchswert anzeigt. Dieser Wert bildet die Grundlage der Heizkostenverteilung nach Nutzungseinheit, die für die jährliche Heizkostenabrechnung benötigt wird.

Die Heizkostenverteiler werden insbesondere in folgenden Räumlichkeiten eingesetzt:

- Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
- Büros oder Verwaltungsgebäuden

Typische Nutzer sind :

- Mess- und Abrechnungsabteilungen.
- Wohnungsbaugenossenschaften oder -Verwaltungen.
- Gebäudedienstleistungsunternehmen, Immobilienmakler.

Folgende Heizkörper eignen sich für die Montage der Heizkostenverteiler:

- Gliederheizkörper
- Röhrenheizkörper
- horizontal oder vertikal wasser durchflossene Plattenheizkörper
- Register-Heizkörper
- Konvektoren

2.3 Sicherheitshinweise

2.3.1 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten an und mit elektronischen Geräten:

- Tragen Sie die nach nationalen Vorschriften erforderliche Schutzausrüstung.

2.3.2 Betriebssicherheit

Gefahr von Verletzungen!

- Betreiben Sie das Gerät nur, wenn es fehlerfrei und in einem sicheren Zustand ist.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Gerätes verantwortlich.

Modifikationen am Gerät

Eigenmächtige Veränderungen am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Risiken führen:

- Wenn dennoch Modifikationen erforderlich sind: Wenden Sie sich an Ihre lokale Vertretung oder an Sontex SA.

Instandhaltung

Um eine kontinuierliche Betriebssicherheit zu gewährleisten:

- Reparaturen an der elektronischen Komponente nur dann durchführen, wenn diese ausdrücklich erlaubt sind.
- Beachten Sie die nationalen Vorschriften zur Instandsetzung eines elektrischen und elektronischen Gerätes.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör von Sontex.

Umweltanforderungen

Falls das Kunststoffgehäuse andauernd bestimmten Dampf-Luftgemischen ausgesetzt ist, kann das Gehäuse beschädigt werden.

- Kontaktieren Sie Ihre lokale Sontex-Vertretung um Unterstützung zu erhalten.

2.3.3 Produktsicherheit

Der Heizkostenverteiler wurde nach dem Stand der Technik und den anerkannten Regeln der Technik gebaut und geprüft, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Er hat das Werk in technisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Er entspricht den allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Vorschriften. Außerdem entspricht er den EG-Richtlinien, welche in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgeführt sind. Die Sontex AG bestätigt diese Tatsache mit der Anbringung des CE-Zeichens.

2.4 Gefahr und Entsorgung

Heizkostenverteiler sind mit Lithiumbatterien ausgestattet. Dieser Batterietyp ist als Gefahrgut eingestuft. Bitte beachten Sie die für das jeweilige Land geltenden Transportrichtlinien.

Umgang mit Lithiumbatterien:

- Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Nicht über 100°C erhitzen und nicht ins Feuer werfen.
- Nicht in der Nähe einer Hitzequelle lagern.
- Nicht in der prallen Sonne lagern.
- Nicht kurzschiessen.
- Nicht öffnen oder beschädigen.
- Nicht wieder aufladen.
- Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2.4.1. Batteriewechsel

Die Batterie ist in den Heizkostenverteiler eingelötet. Der Austausch der Batterie ist weder vorgesehen noch gestattet.

2.4.2 Montage durch Kleben

Klebeverbindungen setzen aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung Dämpfe frei und können das Kunststoffgehäuse des Heizkostenverteilers beschädigen. Sontex empfiehlt die Verwendung von hitzebeständigem Silikonkleber.

2.5 Entsorgung



Um die Umwelt zu erhalten und zu schützen, sowie die Verschwendungen natürlicher Ressourcen und die Umweltverschmutzung zu reduzieren, hat die Europäische Kommission eine Richtlinie erlassen, nach der elektrische und elektronische Geräte vom Hersteller zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder zum Recycling zurückgenommen werden müssen. Wenn Sie die Entsorgung vornehmen, muss der Heizkostenverteiler gemäß den örtlichen Umweltvorschriften entsorgt werden. Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.

Das Folgende gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss separat an einer geeigneten Sammelstelle entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll!
- Durch die getrennte Entsorgung und Wiederverwertung können natürliche Rohstoffe geschont und schädliche Folgen für Mensch und Umwelt durch falsche Entsorgung vermieden werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden oder Unternehmen.

2.6 Garantie

Ein Recht auf Garantieleistungen besteht nur, wenn die Geräte bestimmungsgemäß installiert und verwendet und die geltenden technischen Vorgaben eingehalten wurden.

2.6.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt muss entsprechend den in diesem Handbuch enthaltenen Montagehinweisen durch entsprechend qualifizierte Personen angebracht werden.

2.6.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur wie oben beschrieben für die genannten Zwecke verwendet werden.

2.7 Montagehinweise

Unzulässige Manipulationen am Gerät oder eine fehlerhafte Montage können zu Undichtigkeiten am Heizkörper führen. Bitte beachten Sie die Anleitung für die Montage am Heizkörper.

2.8 Schutz gegen äußere Einflüsse

2.8.1 Sichern mit einer Plombe

Der Heizkostenverteiler ist mit einer Sicherheitsplombe ausgestattet, die nicht unbeschädigt entfernt werden kann. Das Gehäuse kann dadurch nicht unbemerkt geöffnet werden. Der elektronische Teil des Geräts ist nach der Montage nicht mehr zugänglich. Das LCD Anzeige, die Bedientaste und die optische Schnittstelle sind geschützt. Das Innere des Geräts ist nicht zugänglich ohne das Gerät zu beschädigen.

2.8.2 Elektronische Erkennung der Gehäuseöffnung

Die elektronische Erkennungsfunktion registriert, wenn das Gehäuse des Heizkostenverteilers unbefugt geöffnet und wieder geschlossen wird. Sobald das Gehäuse des Heizkostenverteilers geöffnet und/oder abgenommen wird, zeigt die elektronische Erkennung der Gehäuseöffnung einen Fehlercode an. Wenn dieser Code angezeigt wird, werden das Datum der Gehäuseöffnung, die Gesamtdauer, während der das Gehäuse geöffnet war, sowie die Anzahl der Gehäuseöffnungen gespeichert. Diese Werte können dann über die optische Schnittstelle oder über Funk ausgelesen werden.

2.8.3 Verbrauchsmessung bei Gehäuseöffnung

Die Heizkostenverteilier messen den Verbrauch auch dann weiter, wenn der Öffnungskontakt aktiviert wurde.

2.9 Transport in der Originalverpackung

Die Heizkostenverteilier dürfen nur in ihrer Originalverpackung transportiert werden.

2.10 Neue Programmierung

Speichern Sie vor jeder Neuprogrammierung die bisherigen Messwerte.

2.11 Einschränkungen

2.11.1 Nicht zulässige Verwendungszwecke

Die Heizkostenverteilier eignen sich nicht für folgende Verwendungszwecke:

- Dampfheizungen
- Warmluftheizgeräte
- Fußbodenheizungen
- Decken-Heizstrahler
- Klappengesteuerte Heizkörper
- Heizkörper mit abnehmbarem Frontblech (mit Klammern befestigt)

An Heizkörper mit kombinierter Ventil- und Klappensteuerung darf der Heizkostenverteilier nur angeschlossen werden, wenn die Steuerung abgebaut oder in geöffneter Position gesperrt ist.

2.11.2 Einfühler- oder Zweifühlermessung

Innerhalb einer einzigen Abrechnungseinheit oder eines einzigen Objekts dürfen beide Systeme nicht gemischt verwendet werden.


2.11.3 Haftungsausschluss

Bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch oder in EN 834:2013 genannten Montage- und Verwendungsbedingungen ist jegliche Haftung durch Sontex SA ausgeschlossen.

3. Produktbeschreibung

3.1 Verpackung

Lieferumfang :



3.2 Bauart


Die elektronischen Heizkostenverteiler Sontex 565 / 566 / 868 / 878 funktionieren wahlweise nach dem Einfühler-Prinzip mit Startfühler oder nach dem Zweifühlerprinzip. Das Gerät wurde gemäss der europäischen Norm EN 834:2013 entwickelt und zugelassen.

3.3 Aufbau

Der Heizkostenverteiler besteht aus einem Mikroprozessor, einer Lithium-Batterie, zwei Temperaturfühlern, einer wärmeleitenden Aluminium-Montageplatte, einem Multifunktions-Display und einem Kunststoffgehäuse.

Der Messkreis setzt sich zusammen aus den Temperaturfühlern, der Analog-Digital-Konverter, dem Referenzwiderstand für die Normierung der Messwandlung und dem Mikroprozessor für die Bewertung der Wärmeabgabe des Heizkörpers. Bei jeder Messung werden mittels des Referenzwiderstands die Schaltungstoleranzen eliminiert. Der Heizkostenverteiler führt dabei einen automatischen Selbsttest durch.

3.4 Abmessungen und Beschreibung



3.5 Merkmale

- Messerfassung über zwei Temperaturfühler, Heizkörper- und Raumlufttemperaturfühler (NTC-Widerstand).
- Wahlweises Messprinzip Einfühler mit Startfühler oder Zweifühler.
- Einheitsskala oder Produktskala.
- Speicherung des kumulierten Wärmeverbrauchs zum jährlichen Stichtag.
- Speicherung von 144 Monatswerten und 18 Halbmonatswerten.
- Speicherung von 18 Monatswerten der Höchsttemperatur des Heizkörpers
- Optische Schnittstelle für die Auslesung der Daten und Programmierung.
- Bidirektionale Funkübertragung mit dem Heizkostenverteiler Sontex 566 Funk (Supercom).
Datenauslesung und Programmierung der Heizkostenverteiler per Funk möglich.
- Unidirektionale Funkübertragung für den Heizkostenverteiler Sontex 868 Funk.
Zwei Telegramme zur Wahl: kurz nach OMS und lang (Walk-by).
- Benutzerfreundliches Bedienkonzept dank der Bedientaste.
- 6-stellige und kontraststarke Flüssigkeitsanzeige.
- Automatische Inbetriebnahme bei aufsetzen auf die Montageplatte, bei der Bestellung erhältlich.
- Prüfzahl für die Ablesung per Postkarte.
- Anschluss eines Fernföhlers bei allen Modellen möglich. Der Fernföher wird vom Heizkostenverteiler automatisch erkannt.
- Fernföhlerversion mit 2 m Kabel.
- Einheitliche Aluminium-Montageplatte für fast alle Bolzen-Abstände und Montagemöglichkeiten – dadurch einfacher Einbau (kein Abtrennen und Schweißen von Bolzen erforderlich).
- Steckbare Blende um unschöne Stellen am Heizkörper unsichtbar zu machen.
- Betriebs- und manipulationssicher.
- Lithium-Batterie mit einer Kapazität bis zu 10+1 Jahre
- Erfüllt EN 834 :2013.

3.6 LCD-Anzeige

Der Heizkostenverteiler besitzt ein LC-Display mit 6 grossen Hauptziffern rechts und 2 kleineren Ziffern links, sowie zwei Spezialsymbolen und einem Kommunikationsindikator. Die Hauptziffern sind durch vier Dezimalpunkte getrennt. Nachstehend die Darstellung aller Anzeigesegmente:



Anzeige mit allen eingeschalteten Segmenten

Die Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 werden standardmäßig mit einer ausgeschalteten LCD-Anzeige ausgeliefert. Auf Wunsch können die Heizkostenverteiler auch mit einer Dauerauszeige geliefert werden.

3.7 Elektronik

Das Gerät besitzt einen Schaltkreis mit einem Mikrocontroller der neuesten Generation mit geringstem Stromverbrauch, der mit einer Spannung ab 1.8 V funktioniert.

Der Temperaturmesskreis mit automatischer Selbstkalibrierung misst die Entladungszeit eines Kondensators. Die Genauigkeit des Messkreis ist unabhängig von der Versorgungsspannung.

3.8 Typenübersicht

- Sontex 565 :

Heizkostenverteiler mit optischer Schnittstelle, Kompaktgerät.

- Sontex 566 :

Funk-Heizkostenverteiler mit optischer Schnittstelle und bidirektionalem Funk SONTEX (433.82 MHz).

- Sontex 868 :

Funk-Heizkostenverteiler mit optischer Schnittstelle und unidirektionalem Funk Wireless M-Bus (868.95 MHz).

■ Sontex 878 :
Funk-Heizkostenverteiler mit optischer Schnittstelle und bidirektionalem LoRaWAN®-Funk (EU868).

■ Sontex 565 X / 566 X / 868 X / 878X:
Heizkostenverteiler mit den gleichen Eigenschaften wie Sontex 565/566/868/878. X-Typen sind in erster Linie für den Ersatz von Kundo Geräte 201/202 bzw. P2 Montageplatte zu verwenden.
Bei allen Modellen ist es möglich, die Schnittstelle des Fernföhlers im Inneren des Heizkostenverteilers aufzustecken. Siehe Kapitel 7.6 Montage des Fernföhlers.

Sobald der elektronische Heizkostenverteiler mit einem Fernföhler ausgestattet ist, kann er ausschließlich für Anwendungen mit Fernföhler genutzt werden. Die Kabellänge des Fernföhlers beträgt 2 m oder 5 m.

3.9 Optische Schnittstelle

Mit einem genormten optischen Auslesekopf können die Verbrauchs- und Konfigurationsdaten direkt auf einen PC übertragen werden. Beim Funk-Heizkostenverteiler 566 / 868 / 878 können die Verbrauchsdaten somit über die optische Schnittstelle und per Funk ausgelesen werden. Die Datenübertragung erfolgt grundsätzlich im M-Bus-Format gemäß EN 13757-3. Die Konfiguration des Gerätes kann von autorisierten Stellen über die optische Schnittstelle mit Hilfe eines optischen Auslesekopfes geändert werden.

3.10 Funkübertragung Sontex Funk

Der Funk-Heizkostenverteiler 566 hat eine Sende- und Empfangsfrequenz von 433 MHz und eine eingebaute Antenne.

Das Sontex-Funksystem basiert auf einem bidirektionalen System, d. h. der Funkverteiler sendet seine Daten auf Anfrage an ein Modem Supercom 636 oder an eine fest installierte Funkzentrale 646 oder ein Superlink C-Gateway.



Angaben zum Zeitraum der Funkauslesung erhalten Sie im Kapitel 6.11.3 Arbeitsmodus Funk SONTEX (Sontex 566)

3.11 Funkübertragung wM-Bus Funk

Der Funk-Heizkostenverteiler 868 hat eine Sendefrequenz von 868 MHz und eine integrierte Antenne.

Die wM-Bus Funkkommunikationsschnittstelle ermöglicht die Datenübertragung gemäß dem wM-Bus Funkprotokoll (EN13757-4) und entspricht den OMS (Open Metering System) Richtlinien Version V4.0 Sontex Funk-Heizkostenverteiler 868 verwenden eine unidirektionale Funktechnologie.



Angaben zum Zeitraum der Funkauslesung erhalten Sie im Kapitel 6.11.4 Arbeitsmodus Funk wM-Bus (Sontex 868).

3.12 Funkübertragung LoRaWAN® Funk

Der Funk-Heizkostenverteiler 878 sendet auf den EU868-Sendefrequenzen, ETS-Standard (EN300.220) und eine integrierte Antenne.

Die Sontex Funk-Heizkostenverteilern 878 verwenden bidirektionale Funktechnologie der Klasse A, Uplink / Downlink gemäß EN60870-5 (M-Bus).



Bitte sehen Sie das Kapitel 6.11.5 Arbeitsmodus Radio LoRaWAN® (Sontex 878) für den Bereich der Funkaktivitäten.

4. Einstellungen

4.1 Produktkennzeichnungssystem

Sontex ermöglicht seinen Kunden die Festlegung eigener Konfigurationsparameter sowie (unter Berechnung einer einmaligen Gebühr) die Kennzeichnung mit einem eigenen Logo anstelle des Sontex-Logos.

Zur Unterscheidung der einzelnen Konfigurationen wird für jede Konfiguration eine eindeutige Artikelnummer vergeben.

Die Artikelnummer besteht aus elf Zeichen (Beispiel: 0868R20S000).

Die Artikelnummer ist wie folgt aufgebaut:

- 4 Ziffern für das Modell:

Sontex 565 = 0565

Sontex 566 – SONTEX Funk = 0566

Sontex 868 – wM-Bus Funk = 0868

Sontex 878 - LoRaWAN® = 0878

- 1 Buchstabe für die Art der Aluminiumrückplatte :

Sontex-Aluminiumrückplatte = R

Kundo-Aluminiumrückplatte = X

- 6 Zeichen für kundenspezifische Besonderheiten. Diese Zeichen werden durch Sontex festgelegt:

Zeichen 1-2 : für Sontex reserviert.

Zeichen 3-4 : Sontex-Vertretung/-Kunde.

Zeichen 5-6 : Endkunde, Logo, Sprache und Parameter.

Bei jedem Heizkostenverteilermodell kann der Fernfühler an seinen Anschluss im Inneren des Verteilers angeschlossen werden. In diesem Fall besitzt der Heizkostenverteiler keine Artikelnummer, die auf ein Gerät mit Fernfühler hinweist.

4.2 Konfigurationsparameter

Anhand der folgenden Tabelle ist die Konfiguration des Heizkostenverteilers bei der Bestellung durch die Kombination verschiedener Einstellungsoptionen festzulegen.

Bitte fragen Sie uns nach einem Einstellungsblatt, wenn Sie neue Heizkostenverteiler bestellen oder Ihre bisherigen Einstellungen ändern möchten.



Aufgrund technischer Einschränkungen sind möglicherweise nicht alle theoretisch denkbaren Kombinationen lieferbar.

Beispiel für ein Einstellungsblatt für Sontex 868 :

Pos. Funktion	Sontex DE *** Kunden xyz	Bemerkungen																																																
1 Kunden spezifische Bedruckung (Private Label)	Sontex 868 / Kunden xyz	Logo: Gemäß zu erstellendem Plan und zwingend von den technischen Möglichkeiten, Farbe: Pantone 424 (Dunkelgrau), Logo Nr. „Detail“ (Zeichnungsmaßstab)																																																
2 Datum & Zeit	UTC +1 (MEZ)	Anzeige: hh:mm:ss & dd:mm:yy																																																
3 Stichtag	01.06	dd.mm.																																																
4 Unterscheidung Winter- Sommerperiode	JA																																																	
5 Anfang Sommerperiode (Nicht Heizperiode)	01.05	dd.mm.																																																
6 Anfang Wintperiode (Heizperiode)	01.10	dd.mm.																																																
7 Einheitsskala oder Produktionskala	Einheitsskala	2 Möglichkeiten: - Einheitsskala. - Produktionskala (Ko=1 und Kq=1).																																																
8 Nutzen setzen des kumulierten Wertes	Stichtag	2 Möglichkeiten: - NEIN - Stichtag																																																
9 Modus: 1-Führer mit Startzeit oder 2- Führer	2-Führer	2 Möglichkeiten: - 1-Führer mit Startzeit, - 2-Führer																																																
10 Unterdrückung Sommerzählung	NEIN	Wenn sich der Heizkostenverteiler in der Periode mit der Unterdrückung der Sommerzählung befindet, ist die Verbrauchsmessung deaktiviert.																																																
11 Heizkörpertemperatur T_h Zählebeginn Sommerperiode	37°C	Nach Norm EN 834 gilt $T_h - T_s \leq 5 K$																																																
12 Heizkörpertemperatur T_h Zählebeginn Winterperiode	30°C	Nach Norm EN 834 gilt $T_h - T_s \leq 5 K$																																																
13 Max. Umgebungstemperatur T_u Aktivierung Wärmestaumodus Sommerperiode	37°C	Nach Norm EN 834 gilt $T_u = 20^\circ C$																																																
14 Max. Umgebungstemperatur T_u Aktivierung Wärmestaumodus Winterperiode	30°C	Nach Norm EN 834 gilt $T_u = 20^\circ C$																																																
15 Mindesttemperaturdifferenz Sommerperiode	5 K																																																	
16 Mindesttemperaturdifferenz Winterperiode	4 K	Nach Norm EN 834 gilt $T_h - T_s \leq 5 K$																																																
17 Standard-Umgebungstemperatur T_u Sommerperiode	20°C																																																	
18 Standard-Umgebungstemperatur T_u Winterperiode	22°C																																																	
19 Messzykluszeit Sommer	4 mm	1...15 Minuten																																																
20 Messzykluszeit Winter	4 mm	1...15 Minuten																																																
21 Inbetriebnahme, Automatische Inbetriebnahme oder Inbetriebnahme durch Bestätigung der Bedientaste	Automatisch	2 Möglichkeiten: - Automatisch bei Montage auf der Montageschiene. - Durch Bestätigung der Bedientaste.																																																
22 Daueranzeige 24h/24h (Display)	JA	2 Möglichkeiten: - JA - NEIN																																																
23 Rollendes Menu	JA	2 Möglichkeiten: - Ja, bis maximal 15 Werte rollend. - NEIN																																																
24 Menü: Position 0	Fehler ($X_1 \rightarrow 7sec$)	Position 0 ist nicht veränderbar, Feld wird nur angezeigt wenn ein Fehler auftritt.																																																
25 Menü: Position 1	* Aktueller Verbrauchswert ($X_1 \rightarrow sec$)	Max. 15 Positionen von 21 Parametern frei wählbar: * Aktueller Verbrauchswert mit 30 Monatswerten des Verbrauchs. Muss auf dem LCD anschauen.																																																
26 Menü: Position 2	Datum ($X_1 \rightarrow sec$)	- 10 Heizkostenzyklen des Verbrauchs. - Der aktuelle Heizkörper-Temperatur der aktuellen Heizperiode mit 10 Monatswerten der Höchsttemperatur des Heizkörpers.																																																
27 Menü: Position 3	Stichtagsdatum ($X_1 \rightarrow sec$)	- Zeit - Datum - Stichtagsdatum - Datum - Stichtagswert																																																
28 Menü: Position 4	Stichtagsstatus ($X_1 \rightarrow sec$)	- Prüfzahl - Aktuelle Heizkörpertemperatur. - Aktuelle Umgebungstemperatur.																																																
29 Menü: Position 5	Prüfzahl ($X_1 \rightarrow sec$)	Identifikationsnummer.																																																
30 Menü: Position 6	Segmenttest ($X_1 \rightarrow sec$)	- Segmenttest - Datum - Stichtagsdatum - Datum - Stichtagswert																																																
31 Menü: Position 7	-	- Identifikationsnummer. - Segmenttest - Datum - Stichtagsdatum - Datum - Stichtagswert																																																
32 Menü: Position 8	-	- Maximale Heizkörper-Temperatur auf dem letzten Stichtag. - Maximale Heizkörper-Temperatur der letzten Heizperiode.																																																
33 Menü: Position 9	-	- Elektronische Manipulationserkennung: Datum der Gehäuseöffnung, Kumulierte Dauer der Gehäuseöffnung, Gesamtzahl der Manipulationen.																																																
34 Menü: Position 10	-	- Kumulierte Dauer der Gehäuseöffnung.																																																
35 Menü: Position 11	-	- Gesamtzahl der Manipulationen.																																																
36 Menü: Position 12	-	- Datenbank-Information, Softwareversion, Anzahl der Betriebsstunden, Datum der Inbetriebnahme, Messprinzip, Art des gewählten Funk-Programms für m-Bus.																																																
37 Menü: Position 13	-	- Softwareversion.																																																
38 Menü: Position 14	-	- Anzahl der Betriebsstunden.																																																
39 Menü: Position 15	-	- Datum der Inbetriebnahme. - Datum der Inbetriebnahme. - Kurztelegramm, Kompletttelegramm oder Fernmeldegerät, Einheit mit Startzeit oder Zeitfunktion. - An die entsprechenden Funk-Programme für m-Bus Kurz oder Langes Telegramm.																																																
40 Wenn mit rollendem Menü: Pos 0..15: $X_1 \rightarrow X_{15}$ mit individuellen Anzeigedauer 1...30 [s] pro Position	($X_1 \rightarrow X_{15}$)	1...30 Sekunden. Anzeigedauer für jeden Wert kann individuell pro Position konfiguriert werden.																																																
41 Arbeitsmodus Funk m-Bus	Walk-by	2 Möglichkeiten: - Kurz oder kurzes Telegram gemäß CMS. - Lang oder langes Telegram für die Walk-by-Auslösung.																																																
42 Radio transmission interval for radio m-Bus	2 min	2.255 Minuten. Minimum Funkübertragungsintervall = 2 Minuten																																																
43 Punktzeitkalender: - Funkauslesung mit dem kurzen Telegramm (CMS): Sendeztraum, 24h/24h - Funkauslesung mit dem langen Telegramm (Walk-by): Sendeztraum, täglich 12h nach Wahl, 6 Tage / 7 Tage.	Mon-Di-Mi-Do-Fr ab 7:00 bis 18:00 Uhr	<table border="1"> <tr> <td>Stunden:</td> <td><input type="checkbox"/> 9</td> <td><input type="checkbox"/> 10</td> <td><input type="checkbox"/> 11</td> <td><input type="checkbox"/> 12</td> <td><input type="checkbox"/> 13</td> <td><input type="checkbox"/> 14</td> <td><input type="checkbox"/> 15</td> <td><input type="checkbox"/> 16</td> <td><input type="checkbox"/> 17</td> <td><input type="checkbox"/> 18</td> <td><input type="checkbox"/> 19</td> <td><input type="checkbox"/> 20</td> <td><input type="checkbox"/> 21</td> <td><input type="checkbox"/> 22</td> <td><input type="checkbox"/> 23</td> </tr> <tr> <td>Kochenstage:</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Horste:</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Jan</td> <td><input type="checkbox"/> Feb</td> <td><input type="checkbox"/> Mar</td> <td><input type="checkbox"/> Apr</td> <td><input type="checkbox"/> May</td> <td><input type="checkbox"/> Jun</td> <td><input type="checkbox"/> Jul</td> <td><input type="checkbox"/> Aug</td> <td><input type="checkbox"/> Sep</td> <td><input type="checkbox"/> Oct</td> <td><input type="checkbox"/> Nov</td> <td><input type="checkbox"/> Dec</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Stunden:	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23	Kochenstage:	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Horste:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Aug	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dec															
Stunden:	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/> 23																																			
Kochenstage:	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																			
Horste:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> May	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Aug	<input type="checkbox"/> Sep	<input type="checkbox"/> Oct	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Dec																																					
44 Aktivierung der AES 128 bits Codierung ex-Werk	NEIN	2 Möglichkeiten: - Ja. - NEIN																																																
45 Werte der AES 128 bits Codierungsschlüssel		Kunden spezifisch																																																
46 Installateur Password (Standard ex-Werk)	00001234	2 Möglichkeiten: - ex-Werk - Kunden spezifisch																																																
47 Abnehmbare Aufkleber mit Barcode	JA	2 Möglichkeiten: - Ja. - NEIN.																																																
48 Informationen auf dem abnehmbaren Aufkleber	12345678	ID-Nummer (8 Zahlen)																																																

■ Position 1: Spezifische Kennzeichnung, Kunden- oder Sontex-Logo:

Sofern die technischen Möglichkeiten es zulassen, kann die Vorderseite des Heizkostenverteilergehäuses mit einem spezifischen Logo bedruckt oder lasergraviert werden.

■ Position 2: Datum und Uhrzeit des Heizkostenverteilers:

Es wird die Zeitzone programmiert, die dem Land entspricht, in dem der Heizkostenverteiler installiert ist.

■ Position 3: Stichtag (jährliches Datum):

Es kann ein jährliches Datum programmiert werden, zu dem der bis dahin kumulierte Verbrauchswert gespeichert wird.

■ Position 4: Unterscheidung zwischen Winter- und Sommerzeit:

Einstellung „ja“ oder „nein“.

Ist „ja“ gewählt, kann zwischen zwei Heizperioden unterschieden werden (Winter und Sommer), für die jeweils eigenen Starttemperaturen gelten.

■ Position 5: Anfang der Sommerzeit:

Datum, an dem die Sommerzeit beginnt.

■ Position 6: Anfang der Winterzeit:

Datum, an dem die Winterzeit oder die Heizperiode beginnt.

- Position 7: Einheitsskala oder Produktskala:
Einstellung „Einheitsskala“ oder „Produktskala“. Hier kann eingestellt werden, welche Skala für die Berechnung der angezeigten Werte verwendet wird. Standardmäßig sind die für die Produktskala verwendeten Bewertungsfaktoren Kc und Kq auf 1 gesetzt.
- Position 8: Kumulierte Werte auf Null setzen:
Einstellung „Stichtag“ oder „nie“. Hier kann festgelegt werden, ob der Zählerstand am Stichtag oder niemals auf Null gesetzt werden soll.
- Position 9: Einfühlerbetrieb oder Zweifühlerbetrieb:
Legt die durch den Heizkostenverteiler verwendete Messmethode fest.
Einstellung auf „1 Fühler“ oder „2 Fühler“. Einfühlerbetrieb: Die durch einen Heizkörper abgegebene Wärmemenge wird anhand der gemessenen und ausgewerteten Heizkörpertemperatur, einer gemessenen Umgebungsstarttemperatur und einer angenommenen Umgebungstemperatur von 20°C bestimmt. Zweifühlerbetrieb: Die durch einen Heizkörper abgegebene Wärmemenge wird anhand der durch den Heizkörperfühler gemessenen Heizkörpertemperatur und der durch den Raumtemperaturfühler gemessenen Umgebungslufttemperatur bestimmt.
- Position 10: Unterdrückung der Sommerzählung:
Einstellung „ja“ oder „nein“. Ist „ja“ gewählt, wird die Verbrauchszählung während des Sommers deaktiviert.
- Position 11: Heizkörpertemperatur TH , Zählbeginn Sommerperiode:
Ermöglicht die Einstellung des Schwellenwerts, ab dem der Heizkostenverteiler mit der Verbrauchszählung beginnt. Wird diese Starttemperatur erreicht, beginnt der Heizkostenzähler mit der Erfassung des Verbrauchs.
- Position 12: Heizkörpertemperatur TH , Zählbeginn Winterperiode:
Ermöglicht die Einstellung des Schwellenwerts, ab dem der Heizkostenverteiler mit der Verbrauchszählung beginnt. Wird diese Starttemperatur erreicht, beginnt der Heizkostenzähler mit der Erfassung des Verbrauchs.
- Position 13: Maximale Umgebungstemperatur TA , Aktivierung Wärmestaumodus Sommerperiode:
Ermöglicht die Festlegung einer Referenztemperatur, um Fehlmessungen aufgrund von Wärmestaueffekten zu verhindern (beispielsweise, wenn sich der Heizkörper hinter einer Verkleidung befindet, die einen Wärmestau verursacht). Sobald die gemessene Raumtemperatur den hier festgelegten Wert überschreitet, wechselt der Heizkostenverteiler automatisch in den Einfühlerbetrieb. Die Berechnung erfolgt dann anhand einer angenommenen Raumtemperatur von 20°C und nicht mehr anhand der tatsächlich gemessenen Temperatur.
- Position 14: Maximale Umgebungstemperatur TA , Aktivierung Wärmestaumodus Winterperiode:
Ermöglicht die Festlegung einer Referenztemperatur, um Fehlmessungen aufgrund von Wärmestaueffekten zu verhindern (beispielsweise, wenn sich der Heizkörper hinter einer Verkleidung befindet, die einen Wärmestau verursacht). Sobald die gemessene Raumtemperatur den hier festgelegten Wert überschreitet, wechselt der Heizkostenverteiler automatisch in den Einfühlerbetrieb. Die Berechnung erfolgt dann anhand einer angenommenen Raumtemperatur von 20°C und nicht mehr anhand der tatsächlich gemessenen Temperatur.
- Position 15: Minimale Temperaturdifferenz, Sommerperiode:
Ermöglicht die Festlegung der minimalen Differenz zwischen Heizkörper- und Umgebungslufttemperatur. Nach EN 834: $TH - TA \leq 5$ K.
- Position 16: Minimale Temperaturdifferenz, Winterperiode:
Ermöglicht die Festlegung der minimalen Differenz zwischen Heizkörper- und Umgebungslufttemperatur. Nach EN 834: $TH - TA \leq 5$ K.
- Position 17: Standard-Umgebungstemperatur TA, Sommerperiode:
Für die Verbrauchsberechnung des Geräts verwendeter angenommener Wert der Umgebungstemperatur. Nach EN 834: $TA = 20^{\circ}\text{C}$.

- Position 18: Standard-Umgebungstemperatur TA, Winterperiode:
Für die Verbrauchsberechnung des Geräts verwendeter angenommener Wert der Umgebungstemperatur. Nach EN 834: TA = 20°C.
- Position 19: Messzyklus, Sommerperiode:
Ermöglicht die Festlegung eines Zeitintervalls, in dem jeweils ein Messzyklus durchgeführt wird. Der Heizkostenverteiler befindet sich dementsprechend die meiste Zeit im Ruhezustand.
- Position 20: Messzyklus, Winterperiode:
Ermöglicht die Festlegung eines Zeitintervalls, in dem jeweils ein Messzyklus durchgeführt wird. Der Heizkostenverteiler befindet sich dementsprechend die meiste Zeit im Ruhezustand.
- Position 21: Inbetriebnahme des Heizkostenverteilers:
Bei Lieferung befindet sich der Heizkostenverteiler in der Ruhephase. Er führt also keine Messungen und keine Verbrauchsberechnungen durch. Der Wechsel aus der Ruhephase in die Installationsphase kann auf zwei Arten erfolgen: automatisch bei der Montage auf der Aluminium Montageplatte oder erst nach Drücken der Bedientaste nach Montage auf der Aluminium Montageplatte.
- Position 22: Anzeige eingeschaltet 24h/24h:
Einstellung „ja“ oder „nein“. Bei Einstellung von „nein“ ist die Anzeige im Normalfall ausgeschaltet. Sie kann durch Drücken der Bedientaste eingeschaltet werden. Nach drei Minuten ohne Bedievorgang erlischt sie automatisch wieder. Bei Einstellung von „ja“ ist die Anzeige ständig eingeschaltet.
- Position 23: Rollende Menüanzeige:
Einstellung „ja“ oder „nein“. Bei Einstellung von „nein“ (statische Anzeige) muss zum Wechseln des Menüs die Bedientaste gedrückt werden. Bei Einstellung von „ja“ wechselt die Anzeige automatisch von einem Menü ins nächste. Die Anzeigedauer jeder Position lässt sich individuell einstellen.
- Position 24: Fehleranzeige:
Bei Vorliegen eines Fehlers wird im LCD an erster Stelle der Anzeigesequenz „Err“ angezeigt.
- Position 25 bis Position 39: 15 wahlweise anzuzeigender Werte.
- Position 40: Programmierbare Anzeigedauer für jeden angezeigten Wert.
- Position 41: Funktionsweise des Wireless-M-Bus:
Einstellung des kurzen (OMS) oder langen Telegramms (Walk-by).
- Position 42: Sendeintervall für das Funktelegramm des Wireless-M-Bus.
Einstellung des Intervalls für das Senden der Funktelegramme des Wireless-M-Bus.
- Position 43: Sendezeitraum für das Funktelegramm des Wireless-M-Bus.
Kurzes Telegramm (OMS): 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Langes Telegramm (Walk-by): 12 beliebige Stunden pro Tag (programmierbar), 7 Tage die Woche.
- Position 44: AES-128-Verschlüsselung werksseitig aktiviert:
Einstellung „ja“ oder „nein“. Bei Einstellung von „ja“ kann ein vom Kunden gewählter Schlüssel für die Verschlüsselung programmiert werden.
- Position 45: Schlüssel für die Entschlüsselung:
Dieser Wert kann durch den Kunden festgelegt werden.
- Position 46: Installateur-Passwort:
Standardeinstellung: 00001234.
Dieser Wert kann durch den Kunden festgelegt werden.
- Position 47: Ablösbares Klebeetikett am Heizkostenverteiler:
Einstellung „ja“ oder „nein“. Bei Einstellung von „ja“ wird ein ablösbares Etikett auf die Vorderseite des Heizkostenverteilers geklebt.
- Position 48: Angaben auf dem ablösbaren Etikett:
Die Angaben auf dem ablösbaren Etikett können durch den Kunden festgelegt werden.

- Position 50 : LoRa Join EUI
- Position 51 : Sendeintervall LoRa (SF7):
 - Standardwert 60 Minuten / einstellbar von 30 bis 540 Minuten
- Position 52 : Sendeintervall LoRa (SF8):
 - Standardwert 60 Minuten / einstellbar von 30 bis 540 Minuten
- Position 53 : Sendeintervall LoRa (SF9):
 - Standardwert 60 Minuten / einstellbar von 60 bis 540 Minuten
- Position 54 : Sendeintervall LoRa (SF10):
 - Standardwert 120 Minuten / einstellbar von 60 bis 540 Minuten
- Position 55 : Sendeintervall LoRa (SF11):
 - Standardwert 120 Minuten / einstellbar von 120 bis 540 Minuten
- Position 56 : Sendeintervall LoRa (SF12):
 - Standardwert 240 Minuten / einstellbar von 240 bis 540 Minuten
- Position 57 : Intervall LoRa Rejoin :
 - Standardwert 30 Tage / einstellbar von 5 bis 255 Tage
- Position 58 : Automatische Synchronisierung RTC:
 - 2 Möglichkeiten: ja (Standardwert) / nein
- Position 59 : Bestätigungsmodus LoRa :
 - 4 Möglichkeiten: 1x täglich (Standardwert) / aktiviert / deaktiviert / 2x täglich
- Position 60 : LoRa Start Join
 - 2 Möglichkeiten: SF7...SF12 (Standardwert) / nur SF12
- Position 61 : Kurzes Telegramm (max. 50 Bytes)
- Position 62 : Langes Telegramm (max 114 bytes)

Bei Sontex 565 / 566 Heizkostenverteilern sind die Positionen 41 bis 43 und 50 bis 62 nicht anwendbar.



Die Sendeintervalle bei LoRa sind so berechnet, dass sie keinen Einfluss auf die Batterielebensdauer des Gerätes haben.
Die Verwendung von Downlink kann die Batterielebensdauer verringen, abhängig von den Anzahl Downlink pro Jahr (> 2 Downlinks)

5. Funktionsweise

5.1 Zykluszeit

Die Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 arbeiten in einem Takt von 4 Minuten. Das Gerät befindet sich die meiste Zeit in Ruhestellung, alle 4 Minuten setzt es sich in Betrieb und arbeitet entsprechend der nebenstehenden Abbildung.


Taktgeber ist ein von dem übrigen Programm vollkommen unabhängiger Zähler. Dieser ist im Übrigen so ausgelegt, dass es unmöglich ist, den Zyklus zu blockieren bzw. eine oder mehrere Zyklen zu übergehen.

Jeder Zyklus verläuft gemäss dem nebenstehenden Schema. Die Mess- und Berechnungsphasen werden später noch im Einzelnen erläutert.

Die während eines Zyklus ausgeführte Arbeit dauert ca. 100 ms. Das Gerät befindet sich also mehr als 99,8 % der Zeit in Ruhestellung. Es kann zwischen zwei Zyklen durch den optischen Auslesekopf oder durch Betätigen der Bedientaste in Betrieb gesetzt werden. In dem Fall führt es seine Aufgabe aus und kehrt dann wieder in die Ruhestellung zurück.

Erfolgt der Anschluss eines optischen Auslesekopfs oder die Betätigung der Bedientaste während des Zyklusverlaufes, so wird die entsprechende Aufgabe nach dem Zyklusende ausgelesen.

Die Bedientaste kann problemlos unbegrenzt lange gedrückt und der optische Auslesekopf ständig an seinem Platz gelassen werden, denn die normale Funktion des Gerätes wird durch einen äusseren Einfluss nicht beeinträchtigt



5.2 Einfühlerversion mit Startfühler

Der Startfühler der Einfühlerversion hat die Funktion eines Raumluftfühlers dessen Wirkeingriff vorwiegend beim Anheizen erfolgt.

Die Starttemperatur ist der Grenzwert der Heizkörpertemperatur, bei dem das Gerät die Energiebewertung beginnt. Dabei dienen als Berechnungsgrundlage die gemessene Heizkörpertemperatur und eine angenommene Raumtemperatur von 20°C.

5.3 Zweifühlerversion

In der Zweifühlerversion gelten allgemein die gleichen Bedingungen wie für die Einfühlerversion mit Startfühler, jedoch gilt als Berechnungsgrundlage für die Raumtemperatur die tatsächlich gemessene Temperatur des Raumtemperatursensors.

5.3.1 Wärmestaumodus

Um Fehlmessungen durch Wärmestau zu vermeiden (z.B. wenn der Heizkörper hinter einer Verkleidung angebracht ist), wird ab einer definierten Raumtemperatur (z.B. 28°C) angenommen, dass die tatsächliche Raumtemperatur 20 °C beträgt. Dann schaltet das Gerät in den Einfühlervmodus.

5.4 Vergleich der Messprinzipien

Einfühler mit Startfühler-Messprinzip	Zweifühler-Messprinzip
Für Heizanlagen mit $t_{min} \geq 55^{\circ}\text{C}$	Für Heizanlagen mit $t_{min} \geq 35^{\circ}\text{C}$
Heizkostenverteiler berechnet mit fester Bezugstemperatur von 20 °C.	Heizkostenverteiler berechnet mit variabler Bezugstemperatur T_{Luft} .
Praktische Anwendung: Einfühler mit Startfühlergeräte werden dort eingesetzt, wo normale Umgebungstemperaturen herrschen. Für den Einsatz in Niedertemperatur-Heizanlagen wird das Zweifühlergerät empfohlen.	Praktische Anwendung: Zweifühlergeräte werden dort eingesetzt, wo es auf die genaue Erfassung der Umgebungstemperaturen ankommt und/ oder in Niedertemperatur-Heizanlagen.
Auch Heizkörper, die durch Einrichtungsgegenstände abgedeckt oder zugestellt sind, werden in der Regel mit Einfühlergeräten ausgestattet, weil ein Zweifühlergerät die tatsächliche Raumtemperatur auf Grund der Stauwärme nicht erfassen kann.	Heizkörper, die durch Einrichtungsgegenstände abgedeckt oder zugestellt sind, erkennt das Zweifühlersystem automatisch und stellt intern sein Messverhalten auf das Einfühlersystem um.



Innerhalb einer Abrechnungseinheit dürfen nur einheitlich Einfühler mit Startfühler- oder Zweifühler-Mess-Systemen eingesetzt werden.
Mischverbau, die Verwendung von verschiedenen Gerätetypen in der gleichen Abrechnungseinheit, ist demnach ebenfalls nicht erlaubt.

Die Vorgänge zur Ermittlung der K-Stufe beim Einfühler mit Startfühler- und dem Zweifühlergerät sind identisch. Sie unterscheiden sich nur vom Messprinzip.

5.5 Temperatur-Messungen und Berechnungen

Die Temperatur wird mit Hilfe eines NTC - Widerstandes gemessen. Die Widerstandsmessung basiert auf der Messung der Entladzeit eines Kondensators. Sie wird wie folgt durchgeführt:

5.5.1 Messung eines Widerstandes, Prinzip

1. Ladung des Kondensators..
2. Kondensatorentladung über den zu messenden Widerstand. Ein 16+1-Bit-Timer startet gleichzeitig mit der Entladung, um die Entladungszeit zu messen.

- Wenn die Spannung an den Kondensatorklemmen einen bestimmten Wert erreicht, stoppt der 16+1-Bit-Timer. In diesem Augenblick hört auch die Kondensatorentladung auf.

Nach den drei genannten Phasen enthält der Timer einen 16+1-Bit-Wert, welcher der Entladungszeit des Kondensators über dem zu messenden Widerstand entspricht. Wenn der Widerstand bekannt ist (im Falle eines Referenzwiderstandes), kann das konstante Verhältnis zwischen Entladungszeit und Widerstand bestimmt werden.

5.5.2 Bestimmung der Werte eines unbekannten Widerstandes (z.B Fühlerwiderstand)

Der Kondensator C wird bei konstantem Strom geladen. Das Interrupt bei Entladungsende wird durch die gleiche Schwellenspannung (ein Bruchteil der Entladungsspannung) ausgelöst. Wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, ist die Entladungszeit direkt proportional zum Widerstand. Mit einem Referenzwiderstand Rref, dessen Wert genau bekannt ist, wird es nun möglich, mit Hilfe folgender Gleichung den unbekannten Widerstandswert Rx zu bestimmen:

$$\frac{t_{ref}}{R_{ref}} = \frac{t_x}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{t_x}{t_{ref}} \cdot R_{ref}$$

Aus der Gleichung lässt sich auch die Selbstkalibrierung des Konverters ableiten, die durch die Messung der Entladungszeit über den Bezugswiderstand Rref gegeben ist.

5.5.3 Messung der Heizkörper- und Raum-Temperatur

Folgende Messungen werden im Verlaufe eines Zyklus ausgeführt:

- Messung des Referenzwiderstandes Rref
- Messung des Raumtemperaturfühlers NTCA
- Messung des Heizkörpertemperaturfühlers NTCR

Die Messwerte werden mit Hilfe folgender Formeln berechnet:

$$NTC_A = \frac{t_{NTC_A}}{t_{ref}} \cdot R_{ref} \quad NTC_R = \frac{t_{NTC_R}}{t_{ref}} \cdot R_{ref}$$

Der Wert des Referenzwiderstandes ist mit einer Toleranz von 0.5% mit 50 ppm ab Werk definiert. Der Referenzwiderstand besitzt eine sehr grosse Temperatur- und Langzeit-Stabilität. Der Wert des Kondensators und die Schwellenspannung müssen über die Dauer eines Zyklus stabil bleiben. Sie können jedoch mittel- oder langfristig variieren, ohne Fehler zu verursachen, denn die Selbstkalibrierung des Konverters erfolgt in jedem Zyklus neu, bei der Messung des Bezugswiderstandes.

5.6 Berechnung des angezeigten Verbrauchswertes

Der vom Heizkostenverteiler angezeigte Wert wird mit Hilfe folgender Formel berechnet:

Einfühlergerät	Zweifühlergerät
$Q = Kc * Kq \int \left(\frac{T_H - 20}{60} \right)^{1.33} dt$	$Q = Kc * Kq \int \left(\frac{T_H - T_A}{60} \right)^{1.33} dt$

Dabei ist:

T _H	Temperatur der Heizkörperoberfläche in [°C].
T _A	Umgebungstemperatur in [°C].
Q	Angezeigter Verbrauchswert, ohne Einheit.
K _c	Faktor, zur Umsetzung der gemessene ΔT auf einen normalisierten Wert
K _q	Faktor, der die Nennleistung des Heizkörpers berücksichtigt, ausgedrückt in [kW]

Bei Einheitsskala: Kc = 1 und Kq=1

Bei Produktskala: Kc >> 1 und Kq >> 1

5.7 Beginn der Zählung

Die Aktualisierung (Inkrement) des Verbrauchswertes erfolgt bei folgenden Bedingungen:

In der Winterperiode (Heizperiode):

$$(T_R \geq 25^\circ C)$$

Oder

$$(T_R \geq 20^\circ C) \text{ UND } (T_R - T_A \geq \Delta T_{MIN})$$

In der Sommerperiode:

$$(T_R \geq 35^\circ C)$$

Oder

$$(T_R \geq 20^\circ C) \text{ UND } (T_R - T_A \geq \Delta T_{MIN})$$

Dabei ist

T_R Heizkörpertemperatur

T_A Raumtemperatur

ΔT_{MIN} Mindesttemperaturdifferenz zwischen Heizkörper und Raum

3K bei Kompaktgerät (Winterperiode Standardeinstellung)

4K bei Fernfühlergerät (Sommerperiode Standardeinstellung)



Bei den Startschwellen ($25^\circ C$ und $35^\circ C$) handelt es sich um Richtwerte. Die Werte werden gemäss den Anforderungen und spezifischen Besonderheiten des Kunden angepasst.

6. Anzeige und zusätzliche Funktionen

6.1 Die Menüsequenzen der Digital Anzeige

Die Menüsequenzen

Ab Werk sind alle Menüsequenzen aktiviert. Mit der Software Prog6 kann die Reihenfolge der Menüsequenzen 1 - 15 beliebig verändert werden. Die Reihenfolge innerhalb der einzelnen Menüsequenzen 1 – 15 kann nicht verändert werden. Es besteht auch die Möglichkeit einzelne Menüsequenzen auszublenden. So dass diese für den Endbenutzer nicht sichtbar sind.

Die Bedienung der Bedientaste




Optische Schnittstelle
Bedientaste

Wenn die Bedientaste kurz betätigt wird, springt die Digital-Anzeige jeweils eine Menüsequenz weiter.

Wenn man die Bedientaste auf einer Menüsequenz 2 Sekunden betätigt, so können die einzelnen Werte innerhalb der entsprechenden Menüsequenz mit der Bedientaste angesteuert werden.

Wenn der letzte Wert innerhalb der Menüsequenz angezeigt wird, gelangt man mit einer erneuten Betätigung der Bedientaste auf die erste Position zurück.


Wird die Bedientaste während einen Zeitraum von 2 Minuten nicht betätigt, schaltet die Digital Anzeige auf den kumulierten Verbrauchswert zurück.




6.2 Die Digital Anzeige

Im Betriebszustand kann die Anzeige deaktiviert werden. Durch Betätigung der Bedientaste bleibt die Anzeige zwei Minuten lang sichtbar. Auf Wunsch ist der Heizkostenverteiler auch mit Daueranzeige 24h/24h oder einer automatisch durchlaufenden Anzeige erhältlich.

Verbrauchswert Einheitsskala	
	Bei den Heizkostenverteilern mit der Einheitsskala erscheint auf der linken Seite der Index u für unit. Wenn der Index u nicht angezeigt wird, handelt es sich um einen Heizkostenverteiler mit der Produktskala.
Verbrauchswert Produktkskala	
	Bei der Inbetriebnahme des Gerätes ist dieser Wert normal auf 000000. Nach dem Erreichen des Wertes 999999 beginnt die Zählung wieder automatisch bei 000000.
Euro Anzeige	
	<p>Die Heizkostenverteil器 565/566/868/878 können optional die Kosten in Euro anzeigen. Die Angaben der anfallenden Kosten in Euro auf dem Display des EHKVs sind nur approximativ. Die angezeigten Kosten in Euro können von den effektiv anfallenden Kosten abweichen.</p> <p>i Hersteller und Lieferant lehnen allfällige Ansprüche in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Funktion und der Interpretation der Werte ab.</p> <p>Diese Funktion kann über die Software Prog6 aktiviert werden.</p>
Stichtagswert (Einheitsskala oder Produktkskala)	
	Mit dem Index 5d wird der Verbrauchswert bei Einheitsskala oder bei Produktkskala, der am Stichtag um Mitternacht abgespeichert worden ist, angezeigt.
	Wenn bei einem Neugerät der Stichtag noch nicht erreicht ist, wird 000000 angezeigt.
	Mit dem Index CC wird die Prüfzahl für die Plausibilitätsüberprüfung der manuellen Ablesung angezeigt.
Zeit	
	Die aktuelle Zeit (Immer Winterzeit).
Datum	
	Das aktuelle Datum des Heizkostenverteilers.
Stichtag	
	Es besteht die Möglichkeit der Programmierung eines jährlichen Stichtages, an dem der bis dahin aufgelaufene kumulierte Verbrauchswert sowie die maximale Heizkörpertemperatur abgelegt werden. Mit dem Index 5d wird der programmierte jährliche Stichtag angezeigt.

Datum der Gehäuseöffnung	
	Jeder Heizkostenverteiler ist mit einem Gehäuseöffnungskontakt ausgestattet, der das unbefugte Öffnen des Gerätes nach der Montage am Heizkörper erkennt. Das jeweils letzte Datum der Öffnung wird gespeichert und mit dem Index od angezeigt.
Datum der Inbetriebnahme	
	Mit dem Index Cd wird das Datum der Inbetriebnahme angezeigt, d. h. der Tag an dem das Gerät über die Bedientaste gestartet wurde oder auf der Schienenbefestigung automatisch in Betrieb genommen wurde.
Kumulierte Dauer der Gehäuseöffnung	
	Kumulierte Dauer in Minuten während der das Gerät eine oder mehrere Gehäuseöffnungen detektiert. Diese Anzeige erscheint erst nach der Inbetriebnahme sofern der Heizkostenverteiler geöffnet oder entfernt worden ist.
Manipulationszähler	
	Dieser Wert zeigt an, wie oft eine Manipulation erkannt wurde.
Identifikationsnummer	
	Mit dem Index 1 wird die 8-stellige Identifikationsnummer bzw. Messstellennummer angezeigt. Ab Werk entspricht die Herstellnummer der Identifikationsnummer. Die ersten zwei Stellen der Identifikationsnummer entsprechen den kleinen Zahlen oben links in der Digital-Anzeige
Betriebsstunden	
	Der Index rh zeigt die Betriebsdauer (in Stunden) des Geräts an. Dieser Wert entspricht der laufenden Lebensdauer der Batterie.
Monatswerte	
	Die kumulierten Verbrauchswerte werden am letzten Tag jeden Monats um Mitternacht automatisch abgespeichert. Anzahl der Monatswerte: 36
	Die kleinen Ziffern oben links geben die Nummern der Vormonatswerte an, wobei die Nummer 01 dem neuesten vollen Monat und die Nummer 36 dem ältesten Monat entspricht. Alle Monatswerte werden bei der Inbetriebnahme des Gerätes auf 000000 gesetzt.
	Bemerkung 566 Funk: Beim Funk-Heizkostenverteiler 566 werden im Funktelegramm die ersten 18 Monatswerte übertragen.
	Bemerkung 868 Funk (wM-Bus) : Kurzes Telegramm gemäss OMS: Im Funktelegramm werden die Monatswerte nicht übertragen. Langes Telegramm für Walk-by-Auslesung: Im Funktelegramm werden die 18 ersten Monatswerte übertragen.
	Bemerkung 878 (Funk): Standardmäßig werden keine Monatswerte im Funktelegramm gesendet.

Halbmonatswerte	<p>Die kumulierten Verbrauchswerte werden am 16. Tag jeden Monats um Mitternacht automatisch abgespeichert.</p> <p>Anzahl der Monatswerte: 18</p> <p>Die kleinen Ziffern oben links geben die Nummer des Halbmonatswertes an, wobei die Nummer 41 dem neuesten Halbmonatswert und die Nummer 58 dem ältesten Halbmonatswert entspricht. Alle Halbmonatswerte werden bei der Inbetriebnahme des Gerätes auf 000000 gesetzt.</p>
	Bemerkung 566 Funk: Beim Funk-Heizkostenverteiler 566 werden im Funktelegramm die Halbmonatswerte nicht übertragen.
	Bemerkung 868 Funk (wM-Bus) : Kurzes Telegramm gemäss OMS und Langes Telegramm für Walk-by-Auslesung: Im Funktelegramm werden die Halbmonatswerte nicht übertragen.
	Bemerkung 878 (Funk): Es werden keine Halbmonatswerte im Funktelegramm gesendet.
Heizkörpertemperatur	Mit dem Index tr wird die aktuelle Heizkörpertemperatur angezeigt.
Umgebungstemperatur	Mit dem Index tA wird die aktuelle Umgebungstemperatur angezeigt.
Maximale Temperatur seit dem letzten Stichtag	
Maximale Heizkörper Temperatur der letzten Heizperiode	Mit dem Index ty wird die maximale Temperatur der aktuellen Heizperiode angezeigt (ab Datum des Stichtags).
	Mit dem Index Sd wird die maximale Heizkörpertemperatur vor der letzten Heizperiode angezeigt.

Maximale monatliche Heizkörpertemperatur	
	Mit dem Index 11 wird die maximale Heizkörpertemperatur im laufenden Monat angezeigt. Anzahl der Monatswerte: 18
	Die kleinen Ziffern oben links geben die Nummer des Halbmonatswertes an, wobei die Nummer 01 dem neuesten Halbmonatswert und die Nummer 18 dem ältesten Halbmonatswert entspricht. Alle Halbmonatswerte werden bei der Inbetriebnahme des Gerätes auf 000000 gesetzt.
	
Softwareversion	Auf der rechten Seite wird die Softwareversion x.x.x des Heizkostenverteilers angezeigt.
	
Messprinzip	Mit dem Index -- oder FF wird das Messprinzip angezeigt: -- = Kompaktgerät. FF = Fernföhlergerät. 1 SENS = Einfühler mit Startföhler-Messprinzip. 2 SENS = Zweiföhler-Messprinzip
Segmenttest	Segmenttest der Anzeige
	
Fehlermeldung	Wenn eine Fehlermeldung anliegt, erscheint auf der ersten Anzeigesequenz Err mit der entsprechenden Fehlermeldung.
	
wM-Bus-Modus	Art des programmierten Telegramms im Heizkostenverteiler. Die Wahl des Telegramms erfolgt bei der Bestellung. Kurzes Telegramm (Short) gewählt. Langes Telegramm (Long) gewählt.
	
	

6.3 Rollierende Digital Anzeige

Die elektronischen Heizkostenverteiler 565, 566, 868 und 878 erlauben eine automatisch rollende Daueranzeige (24h/24h).

Mit der Software Prog6, Superprog oder Tools Supercom (566) gibt es die Möglichkeit die rollende Anzeige zu individualisieren.

Folgende Werte können beliebig, bis maximal 15 Werte aus den Werten unten, in unabhängiger Reihenfolge kombiniert und rollend angezeigt werden.

- Verbrauchswert.
- Zeit.
- Datum.
- Stichtag.
- Stichtags-Wert.
- Letzter Monatswert.
- Letzter Halbmonatswert.
- Heizkörpertemperatur.
- Umgebungstemperatur.
- Identifikationsnummer.
- Maximale Heizkörper-Temperatur der letzten Heizperiode.
- Maximale Heizkörper-Temperatur der aktuellen Heizperiode.
- Maximale Heizkörpertemperatur der vergangenen 18 Monaten.
- Fehlermeldung.
- Elektronische Manipulationserkennung, elektronische Speicherung bei Gehäuseöffnung.
- Datum der Gehäuseöffnung.
- Kumulierte Dauer der Gehäuseöffnung.
- Gesamtzahl der Manipulationen
- Segmenttest.
- Softwareversion.
- Anzahl der Betriebsstunden.
- Datum der Inbetriebnahme.
- Messprinzip, Kompaktgerät oder Fernföhlergerät, Einföhler mit Startföhler oder Zweiföhler.
- Art des gewählten Funk-Telegrammes für wM-Bus.

Die Anzeigedauer für jeden Wert kann individuell zwischen 1 und 30 Sekunden konfiguriert werden.

Beispiel:


Reihenfolge und Dauer der Anzeige

- Pos. 0: Fehler (Werksparameter, nicht veränderbar) [5 s] Wird nur angezeigt, im Fall dass ein Fehler aufgetreten ist.
- Pos 1: Zeit [1 s]
- Pos 2: Segmenttest [5 s]
- Pos 3: Verbrauchswert [10 s]
- Pos 4: Stichtag [1 s]
- Pos 5: Stichtagswert [8 s]
- Pos 6: Letzter Monatswert [5 s]
- Pos 7: Leer (Wird dementsprechend nicht angezeigt).
- Pos 8 – Pos 15: Leer (Wird dementsprechend nicht angezeigt. Es müssen nicht alle Positionen belegt werden).

Die rollierende Anzeige kann durch die Prog6 auch deaktiviert werden, d.h. das Gerät funktioniert wie im Standardmenümodus, außer dass nur die Werte und die Werte in den entsprechenden Untermenüs durch die Bedientaste angezeigt werden können, die im rollierendem Menü definiert wurden. Nach 2 Minuten ohne Betätigen der Bedientaste erlischt die Anzeige wieder.

6.4 Kommunikations- (im Normal Modus)

Der Kommunikationsindikator zeigt an, ob der Heizkostenverteiler eine Berechnung durchführt und/oder ob er über die optische Schnittstelle oder über die Funkschnittstellen Supercom oder LoRaWAN® kommuniziert.

	Erscheint der Rahmen des Indikators, hat der Heizkostenverteiler ein Wecksignal erkannt (optisch oder per Funk Supercom (433MHz)).
	Wenn der Pfeil des Kommunikationsindikators nach innen zeigt, findet eine Kommunikation über die optische Schnittstelle oder Supercom Funkschnittstelle nach innen statt.
	Wenn der Pfeil des Kommunikationsindikators nach aussen zeigt, findet eine Kommunikation über die optische Schnittstelle oder Supercom Funkschnittstelle nach aussen statt.
	LoRaWAN®: Wenn der Pfeil nach aussen zeigt, wurde eine JOIN-Anfrage an das LoRaWAN®-Netz gesendet, aber noch keine Antwort vom Netz empfangen. Konnte die Verbindung nicht hergestellt werden, wiederholt sich der JOIN-Vorgang einmal täglich.
	LoRaWAN®: wenn die Pfeile nach aussen und nach innen zeigen ist die Verbindung mit dem LoRaWAN® Netz hergestellt.
	LoRaWAN®: Wenn der Kommunikationsindikator und die Pfeile erscheinen, findet eine Datenübertragung über LoRaWAN® statt.

6.5 Echtzeituhr und Kalender

Das Gerät besitzt eine 24-Stunden-Echtzeituhr und einen Kalender. Der Wechsel von Sommer- auf Winterzeit ist nicht berücksichtigt. Der Kalender ist bis zum 31. Dezember 2099, programmiert und alle Schaltjahre sind berücksichtigt. Die Echtzeituhr sowie das Datum des Heizkostenverteilers kann über die optische Schnittstelle oder über Funk abgerufen und auch im Bedarfsfall aktualisiert werden.



Wenn das aktuelle Datum und die Zeit über die optische Schnittstelle oder über Funk aktualisiert werden soll, ist unbedingt das Datum des Computers auf die Richtigkeit zu überprüfen. Das Datum und die Zeit des Gerätes richten sich nach derjenigen des Computers. Hat das Gerät (Computer/Tablet/Smart Phone) mit dem die Heizkostenverteiler gelesen/programmiert werden eine falsche Uhrzeit dann wird eine falsche Zeit in den Heizkostenverteiler programmiert. Die Heizkostenverteiler können so plötzlich nicht mehr zur gewohnten Zeit erreicht werden weil die Zeit der Heizkostenverteilers u.U. um mehrere Stunden verschoben sind.

Zu beachten ist: Für die Uhrzeiteinstellung Ihrer Auslese-/Programmierschnittstelle ist stets Winterzeit zu verwenden.

6.6 Auslesungen

Die vom Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 gespeicherten aktuellen und monatlichen Werte, sowie verschiedene andere Informationen können über die optische Schnittstelle oder per Funk ausgelesen werden.

Optische Schnittstelle:	566 SONTEX Funk :
<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ Maximale Heizkörpertemperatur der letzten Heizperiode.■ 36 Monatswerte und 18 Halbmonatswerte des Verbrauchs.■ 18 Monatswerten der Höchsttemperatur des Heizkörpers.■ Bewertungsfaktor KC.■ Bewertungsfaktor KQ.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Aktuelle Umgebungstemperatur.■ Maximale Temperatur der aktuellen Heizperiode (ab dem Datum des Stichtags).■ Elektronische Manipulationserkennung:<ul style="list-style-type: none">- Dauer der Manipulation.- Datum der letzten Manipulation.- Manipulationszähler.■ Fehlercode.■ Firmwareversion.■ Datum der Inbetriebnahme.■ Parameterstatus.■ 36 Halbmonatswerte der mittleren Umgebungstemperatur	<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ Maximaltemperatur des Heizkörpers in der vorhergehenden Heizperiode■ 18 Monatswerte des Verbrauchs.■ Bewertungsfaktor KC.■ Bewertungsfaktor KQ.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Aktuelle Umgebungstemperatur.■ Maximale Temperatur der aktuellen Heizperiode (ab dem Datum des Stichtags).■ Elektronische Manipulationserkennung:<ul style="list-style-type: none">- Dauer der Manipulation.- Datum der letzten Manipulation.- Manipulationszähler.■ Fehlercode.■ Firmwareversion.■ Datum der Inbetriebnahme.■ Parameterstatus.■ 36 Halbmonatswerte der mittleren Umgebungstemperatur■ Kosten pro Einheit■ Parameter Auto-Reset des Summenzählers■ Statistische Zähler Funk

Folgende Informationen werden durch den 868 wM-Bus Funk übertragen:

Kurzes Telegramm gemäss OMS:	Langes Telegramm für die Walk-by-Auslesung:
<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ Fehlercode.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Aktuelle Umgebungstemperatur.■ Parameterstatus.	<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ 18 Monatswerte des Verbrauchs.■ Bewertungsfaktor KC.■ Bewertungsfaktor KQ.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Aktuelle Umgebungstemperatur.■ Maximale Temperatur der aktuellen Heizperiode (ab dem Datum des Stichtags).■ Maximale Temperatur in vorheriger Heizperiode.■ Elektronische Manipulationserkennung:<ul style="list-style-type: none">- Dauer der Manipulation.- Datum der letzten Manipulation.- Manipulationszähler.■ Fehlercode.■ Firmwareversion.■ Datum der Inbetriebnahme.■ Parameterstatus

Kurzes oder langes Funk Wireless M-Bus (868) Telegramm



Die Wahl des Telegramms erfolgt bei der Bestellung. Es ist nicht möglich, die Telegrammart am Gerät selbst auszuwählen.

Die folgenden Informationen werden über den Sontex 878 LoRaWAN® übertragen.

Abhängig von der Empfangsqualität im Netzwerk bestimmt der Heizkostenverteiler automatisch, ob ein kurzes oder langes Telegramm gesendet wird.

Kurzes Telegramm:	Langes Telegramm (standard):
<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ Fehler Code.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Parameterstatus.■ Interne Version.	<ul style="list-style-type: none">■ Fabrikationsnummer.■ Datum und Uhrzeit.■ Verbrauchswert total.■ Stichtag.■ Verbrauchswert am Stichtag.■ Fehler Code.■ Aktuelle Heizkörpertemperatur.■ Parameterstatus.■ Interne Version.■ Maximale Temperatur in vorheriger Heizperiode■ Maximale Temperatur der aktuellen Heizperiode■ Elektronische Manipulationserkennung:<ul style="list-style-type: none">- Dauer der Manipulation.- Datum der letzten Manipulation.- Manipulationszähler.■ Datum der Inbetriebnahme■ Einheit Kc-Faktor■ Einheit Kq-Faktor

Der Inhalt dieser beiden Telegramme kann entweder bei der Bestellung oder später mit der Superprog-Software konfiguriert werden.

Die Codierung AES 128 bits ist für sämtliche Modelle verfügbar.

6.7 Prüfzahl

Als besonderen Zusatz bietet der elektronische Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 eine Prüfzahlfunktion für die manuelle Ablesung per Postkarte.

Nach speziell entwickelten Algorithmen wird aus den verschiedenen Gerätedaten jeweils eine 5-stellige Prüfzahl erzeugt. Mit Hilfe dieser Prüfzahl können die per Postkarte eingesandten Werte der einzelnen Mieter gegen geprüft werden.

Folgenden Werten werden für diese Überprüfung benutzt:

- Die Identifikationsnummer.
- Das Datum.
- Der aktuelle Verbrauchswert.
- Die Prüfzahl.

Die Firma Sontex stellt für die Überprüfung der Prüfzahl an den entsprechenden Stellen die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung (Programme, Formeln).

6.8 Sonderfunktionen

6.8.1 Unterdrückung der Sommerzählung

Die Periode für die Unterdrückung der Sommerzählung kann mit der Software programmiert werden.

Wenn sich der Heizkostenverteiler in der Periode mit der Unterdrückung der Sommerzählung befindet, ist die Verbrauchsmessung deaktiviert. Bei einer automatischen Auslesung können in dieser Zeit trotzdem die Temperaturen abgerufen werden, da die Temperaturmessung weiterhin aktiv ist.

6.8.2 Nullstellung des Verbrauchswertes

Die Nullstellung des Verbrauchswertes kann mithilfe einer Software über die optische Schnittstelle erfolgen. Einer der folgenden Zeitpunkte kann für die Nullstellung gewählt werden:

- Stichtag
- Nie



Es ist zu beachten, dass nur der kumulierte Verbrauchswert auf null gesetzt wird, alle anderen Werte werden nicht verändert

6.8.3 Einheits- und Produktskala

Beim Heizkostenverteiler Sontex 565 / 566 / 868 / 878 unterscheiden wir zwischen der Einheitsskala und der Produktskala.

Wird für die Heizkostenverteiler an allen Heizkörpern eine einheitliche Skala verwendet, wird diese als Einheitsskala bezeichnet. An unterschiedlichen Heizkörpern ergeben sich gleiche Anzeigewerte, wenn der Heizkostenverteiler während einer gleich langen Zeit der gleichen Temperatur ausgesetzt wird.

Die Bewertung der Anzeigewerte wird rechnerisch mit Hilfe der Bewertungsfaktoren in der Abrechnungssoftware durchgeführt, so dass sich die endgültigen Verbrauchswerte ergeben.

Vorteile der Einheitsskala

- Einfache und schnelle Montage der Heizkostenverteiler ohne Programmierarbeit
- Mögliche Fehler bei der Skalierung vor Ort entfallen, durch die Zuordnung durch Spezialisten.

Bei der Produktskala werden die Heizkörperbewertungsdaten vor Ort in den Heizkostenverteiler einprogrammiert. Die Kalkulation des Gesamt-Bewertungsfaktor K_{Gesamt} erfolgt direkt im Heizkostenverteiler, so dass unmittelbar der Verbrauchswert dargestellt wird.

Vorteile der Produktskala

- Die tatsächlichen Verbrauchsdaten innerhalb einer Abrechnungseinheit können einfach und schnell Vorort verglichen werden.

6.9 Parametrierung

Die Software Prog6 und Superprog ermöglichen es, den Heizkostenverteiler über die optische Schnittstelle zu programmieren.

Um Ihre Geräte vor Manipulationen zu schützen, wurde sowohl in den Heizkostenverteilern 565 / 566 / 868 / 878 als auch in der Software Prog6 eine Passwortfunktion integriert. Das werksseitig eingestellte Passwort für „Installatoren“ für alle Heizkostenverteiler lautet „00001234“ und kann durch den Benutzer geändert werden.



Die Parametrierung des Sontex 878 LoRaWAN® muss mit der Superprog- Software vorgenommen werden.

6.10 Fehlermeldung

Der Heizkostenverteiler zeigt eine Fehlermeldung mithilfe der drei Buchstaben „Err.“ und eines Codes an. Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, addieren sich die verschiedenen Codes.

Der Fehler erscheint an erster Position des Hauptmenüs der Anzeige. Es ist weiterhin möglich, durch Betätigen der Navigationstaste zu sämtlichen anderen Anzeigemenus zu gelangen. Wird die Navigationstaste für eine Dauer von 2 Minuten nicht mehr betätigt, erscheint der Fehlercode erneut automatisch an erster Position des Hauptmenüs der Anzeige.


Die Anzeige eines Fehlers verschwindet automatisch, wenn der Fehler nicht mehr vorliegt.

6.10.1 Liste der Fehler

- Err.1 Manipulation (Betrug).
- Err.2 Messfehler.
- Err.32 Taste dauernd betätigt.
- Err.64 Gemessene Temperatur außerhalb des Erfassungsbereichs (0..105°C; 0..120°C Fernfühler).

6.11 Operationsmodus – Funk-Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878

Für eine komfortable Nutzung und zur Wahrung der Funkbereitschaft bei gleichzeitiger Schonung der Batterie nutzt der Heizkostenverteiler die folgenden verschiedenen Betriebsphasen:



Die Aktivierung des Installationsmodus erfolgt auf zwei verschiedene Arten:

1. Den Heizkostenverteiler auf der Aluminium-Montageplatte befestigen und anschliessend die Bedientaste betätigen.
2. Automatische beim Aufsetzen auf die Aluminium-Montageplatte (Werkseinstellung).

6.11.1 Ruhemodus

Werksseitig ist der Heizkostenverteiler im Ruhemodus eingestellt. In diesem Modus werden bis zur Inbetriebnahme nur Datum und Uhrzeit aktualisiert und bearbeitet.

Der Stromverbrauch ist stark reduziert, da weder Berechnungen noch Messungen erfolgen. Nur der optische Kommunikationskanal ist in Betrieb.

Der Wechsel vom Ruhemodus zum Installationsmodus erfolgt, wenn der Heizkostenverteiler auf einer Aluminium-Montageplatte angebracht wird, durch ein langes Drücken auf die Bedientaste, oder, wenn der Heizkostenverteiler mit einer automatischen Inbetriebnahme bestellt wurde, direkt beim Aufsetzen auf die Aluminium-Montageplatte.

Beim Wechsel des Geräts von der Ruhephase in die Installationsphase werden die folgenden Werte automatisch auf Null zurückgesetzt:

- aktueller Zählerstand, Zählerstand am Stichtag, historische Zählerstände
- Maximaltemperatur des Heizkörpers

6.11.2 Installationsmodus



Das Symbol ● zeigt an, dass sich der Heizkostenverteiler im Installationsmodus befindet

In der Installationsphase werden sämtliche Funktionen des Heizkostenverteilers 565 / 566 / 868 / 878 ausgeführt.

- Für den Verteiler 566 ist die Funkübertragung permanent (24h/24h) bis zum zweiten Wechsel um Mitternacht möglich. Dies ermöglicht eine optimale Funkbereitschaft des Heizkostenverteilers für Tests während der Installation.
- Für den Heizkostenverteiler 868 wird ein Installationstelegramm während der Installationsphase aktiviert. Die Daten werden dann alle 30 Sekunden (für kurzes und langes Telegramm) bis zum zweiten Wechsel um Mitternacht übertragen.
- Für den Heizkostenverteiler 878 wird eine automatische Prozedur zur Netzwerkverbindung durchgeführt. Im Falle eines fehlgeschlagenen Verbindungsbaus wird diese Prozedur automatisch täglich wiederholt.
Je nach Empfangsqualität im Netz entscheidet der Heizkostenverteiler automatisch, ob ein kurzes oder langes Telegramm gesendet wird. Die Sendeintervalle entsprechen dann den im Gerät eingestellten Werten.

Der Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 bleibt bis zum zweiten Wechsel um Mitternacht im Installationsmodus und wechselt anschliessend automatisch in den Betriebsmodus.



Wird der Heizkostenverteiler während des Installationsmodus von der Aluminium-Montageplatte entfernt, wechselt er wieder zurück in den Ruhemodus.

6.11.3 Arbeitsmodus Sontex Funk (566)

6.11.3.1 Auslesung mit mobilem Funk (Walk-By)

Für die mobile Funk Auslesung ist der Funk-Heizkostenverteiler 566 täglich von 06.00 Uhr bis 17.59 Uhr auslesbar (Winterzeit).

6.11.3.2 Auslesung mit Funkzentrale oder Gateway (Fest in Gebäude installiert)

Im Arbeitsmodus ist der Heizkostenverteiler, dessen letzte Seriennummerziffer folgender Tabelle entspricht, bereit für die Funkübertragung während des unten genannten Zeitraums:

Uhrzeit	Gerät -Nr	Uhrzeit	Gerät -Nr
20:00 - 20:59	xxxxxxxx0	01:00 - 01:59	xxxxxxxx5
21:00 - 21:59	xxxxxxxx1	02:00 - 02:59	xxxxxxxx6
22:00 - 22:59	xxxxxxxx2	03:00 - 03:59	xxxxxxxx7
23:00 - 23:59	xxxxxxxx3	04:00 - 04:59	xxxxxxxx8
00:00 - 00:59	xxxxxxxx4	05:00 - 05:59	xxxxxxxx9

6.11.4 Arbeitsmodus Funk wM-Bus (868)

6.11.4.1 Funkauslesung mit dem kurzen Telegramm (OMS)

In diesem Arbeitsmodus liefert der Heizkostenverteiler 868 seine Daten:

- Sendeintervall alle 120 Sekunden (mind.).
- Sendezeitraum, 24h/7 Tage.

6.11.4.2 Funkauslesung mit dem langen Telegramm (Walk-by)

In diesem Arbeitsmodus liefert der Heizkostenverteiler 868 seine Daten:

- Sendeintervall alle 120 Sekunden (mind.).
- Sendezeitraum, täglich 12h nach Wahl (programmierbar), 7 Tage / 7 Tage.

6.11.4.3 Kurzes oder langes Telegramm Funk wM-Bus (868)

Die Wahl des Telegramms erfolgt bei der Bestellung. Es ist nicht möglich, die Telegramme am Gerät selbst auszuwählen.

6.11.5 Arbeitsmodus Funk LoRaWAN® (878)

Je nach Empfangsqualität im Netz entscheidet der Heizkostenverteiler automatisch, ob ein kurzes oder langes Telegramm gesendet wird. Die Sendeintervalle entsprechen dann den im Gerät eingestellten Werten.



Die Empfangsqualität des Netzes bestimmt automatisch die Wahl des Telegramms

7. Montage

7.1 Einleitung

Für den korrekten Betrieb der Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 ist dessen fachgerechte Montage von grösster Bedeutung. Einerseits ist dafür zu sorgen, dass der Wärmeübergang zwischen Heizkörper und dem Heizkostenverteiler immer gleich gut ist und andererseits soll die Montage für ein vielfältiges Heizkörperprogramm möglichst einfach durchführbar sein.

Die Montage kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten ausgeführt werden:

- Bei der Direktmontage wird der Heizkostenverteiler direkt auf den Heizkörper montiert.
- Bei der Wandmontage wird der Fernfühler auf den Heizkörper und der Heizkostenverteiler an der Wand montiert.

Für jede Montageart ist spezielles Montagezubehör erhältlich. Um Montagefehler auszuschließen, empfehlen wir vor der Montage zusätzlich die Einsicht des Montagehanbuches sowie der Kc-Werte Datenbank.

Der Heizkostenverteiler ist ein elektronisches Gerät, das wie alle vergleichbaren Geräte sorgfältig behandelt werden muss. Es ist empfindlich auf elektrische Entladungen und gegen das Berühren bestimmter Bereiche der Leiterplatte. Elektrische Entladungen können das Gerät zerstören oder, schlimmer, es so beschädigen, dass es nach kürzerer oder längerer Zeit ausfällt.

Aus diesem Grund ist das Berühren der Leiterplatte unter allen Umständen zu vermeiden.

7.2 Forderungen der DIN zur HKV-Montage

- Heizkostenverteiler dürfen in Heizungsanlagen eingesetzt werden, deren mittlere Auslegungs-Heizmedium-Temperatur zwischen der oberen Temperatur-Einsatzgrenze t_{max} und der unteren Temperatur-Einsatzgrenze t_{min} liegt. (t_{max} und t_{min} sind technischen Daten die in Kapitel 11 Technischen Daten ausgeführt sind).
- Die Befestigung der Geräte muss dauerhaft und sicher gegen Manipulation sein.
- Als Befestigungsort der Geräte müssen solche Stellen gewählt werden, an denen sich für einen möglichst grossen Betriebsbereich ein hinreichender Zusammenhang zwischen Anzeigewert und Wärmeabgabe des Heizkörpers ergibt.
- Innerhalb einer Abrechnungseinheit (bei Vorverteilung des Energieverbrauches: innerhalb einer Nutzergruppe) dürfen nur Heizkostenverteiler desselben Fabrikates und desselben Typs mit einheitlichem Bewertungssystem verwendet werden.

Jeder Gerätetyp muss als solcher erkennbar sein.

7.3 Allgemeine Einschränkungen

Die Heizkostenverteiler können nicht für folgende Heizsysteme verwendet werden: Heizkörper die mit Dampf beheizt werden, Fußbodenheizungen, Deckenstrahlungsheizungen, klappengesteuerte Heizkörper und elektrische Heizkörper.

Bei kombinierten Ventil- und Klappen gesteuerten Heizkörpern ist eine Montage von elektronischen Heizkostenverteilern nur zulässig, wenn die Klappensteuerung ausgebaut oder in Stellung „offen“ stillgelegt wird.

Konvektoren, deren Leistung durch ein Elektrogebläse verändert werden kann, sowie Handtuchheizkörper mit einer zusätzlichen Elektroheizpatrone dürfen nur dann mit einem elektronischen Heizkostenverteiler ausgestattet werden, wenn der elektrische Zusatz demontiert wurde.

7.4 Einsatzbereich

Die Sontex Heizkostenverteiler können in Heizungsanlagen eingesetzt werden, die folgende mittlere Heizmedium Temperaturen aufweisen:

Für Einfühlergeräte mit Startfühler

- 55°C ...105°C für Heizkostenverteiler mit Direktmontage
- 55°C ...120°C für Heizkostenverteiler mit Wandmontage (Fernfühler)

Für Zweifühlergeräte

- 35°C ...105°C für Heizkostenverteiler mit Direktmontage
- 35°C ...120°C für Heizkostenverteiler mit Wandmontage (Fernfühler)


Die Einsatzmöglichkeit eines Heizkostenverteilers in einer Heizungsanlage hängt davon ab, ob die Gegebenheiten der Anlage innerhalb des Einsatzbereiches liegen, für den der Heizkostenverteiler zugelassen ist.

7.5 Montageposition


Die Montageposition am Heizkörper hängt unmittelbar vom Heizkörpertyp, dessen Wärmeleistung und dem Typ des Heizkostenverteilers ab. Um eine korrekte Datenerfassung zu gewährleisten, müssen die Heizkostenverteiler bestimmungsgemäß an der richtigen Stelle angebracht und betrieben werden.

Die Wärmeabgabe des Heizkörpers wird über die Aluminium-Montageplatte direkt an den Temperaturfühler oder den Fernfühler des Heizkostenverteilers weitergeleitet.

- Die Sontex-Heizkostenverteiler sind wie unten beschrieben zu installieren.



- Wandmontage: der Fernfühler wird am Heizkörper und der Heizkostenverteiler an der Wand befestigt.



Eine Wandmontage muss erfolgen, wenn die Konstruktion des Heizkörpers keinen ausreichenden Kontakt mit den wasserführenden Elementen zulässt oder wenn der Heizkörper in der Höhe kleiner als 250 mm ist oder wenn der Verteiler aus ästhetischen Gründen oder wegen Spritzwasser nicht auf dem Heizkörper montiert werden kann.

Allgemeine Hinweise:

- Der Abstand zwischen den angeschweissten Gewindegelenken M3 muss 50 mm betragen. Entfernen Sie vor dem Schweißen die Lackierung an den Schweissstellen. Die Bolzen müssen an einer wasserführenden Fläche oder Nut angeschweisst werden.
- Verwenden Sie ausschliesslich Gewindegelenke M3 mit maximal 8 mm Länge. Bei Verwendung anderer Bolzen können Sie den Heizkostenverteiler beschädigen.
- An Heizkörpern aus Aluminium kann nicht geschweisst werden.
- Bei Heizkörpern mit gerader Gliederzahl wird der Heizkostenverteiler zwischen die mittleren Glieder montiert.
- Bei Heizkörpern mit ungerader Gliederzahl wird der Heizkostenverteiler um ein Glied zum Ventil hin versetzt montiert.
- Befestigen Sie die Aluminium-Montageplatte durch die beiden ovalen Bohrungen und richten Sie sie an der Oberkante aus.


7.6 Montage des Fernföhlers

Bei jedem Heizkostenverteilermodell ist es möglich, den Fernföhler an einer Schnittstelle im Inneren des Heizkostenverteilers aufzustecken.

Der Fernföhler wird vom Heizkostenverteiler nach der Montage automatisch erkannt.

Sobald der elektronische Heizkostenverteiler mit einem Fernföhler ausgestattet ist, kann er nur noch für eine Anwendung mit Fernföhler verwendet werden.

Die Kabellänge des Fernföhlers beträgt 2 m oder 5 m. Das Kabel enthält einen Stopknoten.



Drehen Sie den Heizkostenverteiler um und verbinden Sie den Fernföhleranschluss mit der Schnittstelle im Inneren des Heizkostenverteilers.

Befestigen Sie das Kabel des Fernföhlers an der vorgesehenen Rille bis zur Gehäusenut.

Setzen Sie den Stopknoten im Inneren des Gehäuses. Der Knoten wird jeden Zug auf die Steckverbindung vermeiden.

Bringen Sie nun den Heizkostenverteiler auf der Aluminium-Montageplatte an und achten Sie darauf, das Kabel nicht einzuklemmen.

Beachten Sie den Farocode des Heizkostenverteilers und des Fernföhlers.

- Heizkostenverteiler Sontex 565 X, Sontex 566 X, Sontex 868 X und Sontex 878 X: Gelb für HK-Fühler und Fernföhler.
- Heizkostenverteiler Sontex 565, Sontex 566, Sontex 868 und Sontex 878: Weiss für HK-Fühler und Fernföhler.



Sobald der elektronische Heizkostenverteiler mit einem Fernföhler ausgestattet ist, kann er nur noch für eine Anwendung mit Fernföhler verwendet werden. Eine Fehlermeldung erscheint, wenn der Fernföhler nicht mehr verbunden ist.

Es gibt zwei mögliche Verfahren für das Starten des Heizkostenverteilers:


1. Durch die automatische Inbetriebnahme bei Montage auf einer Aluminium-Montageplatte. Siehe Kapitel 8.1 Automatische Inbetriebnahme bei Aufsetzen auf Montageplatte.
2. Durch Betätigung der Bedientaste. Siehe Kapitel 8.2 Inbetriebnahme durch Betätigung der Bedientaste

7.7 Montagebeispiele je nach Heizkörpertyp




Bitte beachten Sie, dass die folgenden Beispiele nur als Beispiele zu verstehen sind. Wenn Sie weitere Informationen über Heizkörpertypen oder Montagezubehör benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Sontex-Vertretung oder direkt an Sontex SA.

7.7.1 Gliederheizkörper, Direktmontage




- Bei Gussheizkörpern sind die Kontaktflächen der Aluminium-Montageplatte vor dem Anbringen mit wärmeleitender Paste zu bestreichen.

7.7.2 Faltenheizkörper, Direktmontage




■ Zur besseren Befestigung verwenden Sie 2 x 2 spreizbare Winkel. Befestigen Sie das Aluminiumprofil, indem Sie die Schrauben durch die Langlöcher führen und diese gegebenenfalls kürzen.


7.7.3 Plattenheizkörper, Direktmontage




7.7.4 Heizkörper mit Flachprofilrohren, Direktmontage



7.7.5 Bad-Heizkörper, Handtuchtrockner



7.7.6 Konvektoren



7.7.7 Montage des Heizkostenverteilers mit Silikon-Kleber



Bei der Verwendung von Klebstoff für die Montage von Verteilern beachten Sie bitte die Norm EN 834.

- Die Aluminium-Montageplatte mit Aceton getränkter Watte reinigen
- Die Klebestelle am Heizkörper mit Aceton getränkter Watte reinigen.
- Vor und nach dem Kleben 10 cm Klebstoff aus der Tube ausdrücken und wegwerfen.
- Den Heizkostenverteiler fertig montieren.
- 2 Bahnen Klebstoff auf die Aluminium Rückplatte drücken, links und rechts von der Rille
- Den Heizkostenverteiler auf die gewünschte Stelle drücken und etwas hin und her bewegen, damit sich das Material gleichmäßig verteilt.
- Fest andrücken und ausrichten. Nach 2-3 Minuten nochmals festdrücken und kontrollieren ob der Heizkostenverteiler gerade montiert ist. Der Heizkostenverteiler muss ohne zusätzliche Fixierung halten. Nach 10 Stunden ist der Heizkostenverteiler fest mit dem Heizkörper verbunden.
- Überflüssiges Material mit einem Schraubenzieher entfernen. Heizwand mit Haushaltspapier reinigen.

Demontage von geklebten Heizkostenverteilern

- Aluminium-Montageplatte mit einem Schraubenzieher Grösse 2 und einem Hammer demonstrieren: Schraubenzieher sorgfältig in der Mitte (Rille) ansetzen und mit Hammer klopfen bis die Platte gelöst werden kann.
- Mit Teppichmesser sorgfältig allfällige Materialreste entfernen und geklebte Stelle auf Heizkörper mit Aceton reinigen.

7.8 Aufsetzen und Plombieren

Nachdem die Aluminium-Montageplatte mit dem für den Heizkörpertyp entsprechenden Zubehör installiert wurde, kann der Heizkostenverteiler gemäß den folgenden Schritten aufgesetzt und plombiert werden.

<p>Die Rückseite des Heizkostenverteilers auf die Aluminium-Montageplatte setzen und den Heizkostenverteiler nach unten schieben, bis die Montageplatte an den oberen Teil des Heizkostenverteilers stösst. Die Montageplatte muss im Gehäuseinneren durch die zwei am Gehäuse befestigten Zapfen gehalten werden.</p>	
<p>Das Gehäuse in Pfeilrichtung zum Heizkörper hin schwenken.</p>	
<p>Der Index FF zeigt an, dass der Heizkostenverteiler den Fernfühler erkannt hat. Der Index -- zeigt an, dass der Heizkostenverteiler mit dem integrierten Sensor arbeitet oder dass er den Fernfühler nicht erkannt hat. Diese Information erscheint für eine Dauer von 5 Sekunden. Anschliessend wechselt der Heizkostenverteiler automatisch von Ruhemodus in Installationsmodus.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FF SLEEP </div>
<p>Die durch Sontex vorinstallierte Plombe durch die Gehäuseöffnung schieben. Solange drücken, bis sie gegen das Aluminiumteil stösst.</p>	
<p>Sobald die Plombe befestigt ist, kann der Heizkostenverteiler nur noch durch Beschädigung der Plombe geöffnet werden.</p>	

8. Inbetriebnahme

Ab Werk ist der Heizkostenverteiler 565 / 566 / 868 / 878 im so genannten Ruhemodus. In diesem Zustand erfolgen keine Messungen und somit werden auch keine Verbrauchswerte berechnet.

Die LCD-Anzeige, die Funkkommunikation sowie die Erkennung der Gehäuseöffnung sind in diesem Modus deaktiviert. Nur die optische Schnittstelle ist aktiviert.

Bis zur Inbetriebnahme werden Datum und Uhrzeit aktualisiert und bearbeitet.

Durch Betätigung der Bedientaste oder Installation des Heizkostenverteilers auf der Aluminium-Montageplatte bei der Inbetriebnahme wechselt das Gerät in den Installationsmodus.


Sontex empfiehlt, die Funkkommunikation zu testen und ein Installationsprotokoll zu erstellen, aus dem klar hervorgeht, dass die Kommunikation zwischen dem Heizkostenverteiler 566 und einer Funkzentrale oder einem Funkmodem nach der Inbetriebnahme ordnungsgemäß funktioniert.

8.1 Automatische Inbetriebnahme bei Aufsetzen auf Montageplatte

Sobald der Verteiler auf der Montageplatte befestigt ist, erscheint auf der Anzeige des Heizkostenverteilers folgende Meldung:

FF SLEEP	Der Index FF zeigt an, dass der Heizkostenverteiler den Fernfühler erkannt hat. Der Index -- zeigt an, dass der Heizkostenverteiler mit einer kompakten integrierten Radiatorensonde funktioniert oder dass er den Fernfühler nicht erkannt hat. Diese Information erscheint für eine Dauer von 5 Sekunden. Anschließend wechselt der Heizkostenverteiler automatisch den Modus.
---------------------------	--

Um in den Installationsmodus zu gelangen, reicht es aus, 5 Sekunden lang zu warten:




Sobald der Heizkostenverteiler auf der Aluminium-Montageplatte installiert ist, erfolgt beim zweiten Übergang um Mitternacht der Wechsel vom Installationsmodus in den Arbeitsmodus.

8.2 Inbetriebnahme durch Betätigung der Bedientaste

Sobald der Heizkostenverteiler auf der Montageplatte befestigt ist, erscheint auf der Anzeige des Heizkostenverteilers folgende Meldung:

FF SLEEP	Der Index FF zeigt an, dass der Heizkostenverteiler den Fernfühler erkannt hat. Der Index -- zeigt an, dass der Heizkostenverteiler mit einer kompakten integrierten Radiatorensonde funktioniert oder dass er den Fernfühler nicht erkannt hat. Diese Information erscheint für eine Dauer von 2 Minuten. Anschließend erlischt die LCD-Anzeige.
---------------------------	---

Um in den Installationsmodus zu gelangen, reicht es aus, die Bedientaste für eine Dauer von 3 Sekunden gedrückt zu halten.



Sobald der Heizkostenverteiler auf der Aluminium-Montageplatte installiert ist, erfolgt beim zweiten Übergang um Mitternacht der Wechsel vom Installationsmodus in den Arbeitsmodus.

9 Funkauslesung

9.1. Allgemeine Informationen zur Funkauslesung

Datenübertragungen über Funkstrecken sind von den technischen Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes und dessen Umgebung abhängig. Durch diese externen Faktoren können die Geräte möglicherweise zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Orten nicht ausgelesen werden. Für ein für Funkübertragungen technisch geeignetes Umfeld und die entsprechenden Bedingungen ist ausschliesslich der Anwender verantwortlich

9.1.1 Mobile Funkauslesung (Sontex 566)

Der Heizkostenverteiler Sontex 566 wird mit dem Funkmodem Supercom 636 mobil ausgelesen. Das Modem besitzt ein Sende-/Empfangsteil sowie eine Funkantenne. Das Funkmodem arbeitet auf der Frequenz 433,82 MHz und wird mit einem tragbaren Computer, einem Tablet-PC oder einem Android-Gerät (Tablet oder Smartphone) verbunden.

Mit der Auslese- und Parametrierungssoftware Tools Supercom ist Folgendes möglich:

- Auslesen und Anzeige eines einzelnen Funk-Heizkostenverteilers
- Auslesen und Anzeige einer Gruppe von Funk-Heizkostenverteilern
- Hinzufügen von Geräten zu einer Routen-Datei
- Löschen von Geräten aus einer Routen-Datei
- Parametrieren von einzelnen Heizkostenverteilern oder Heizkostenverteiler-Gruppen über Funk

9.1.2 Mobile Funkauslesung, Wireless-M-Bus (Sontex 868)

Über die Wireless-M-Bus-Funkschnittstelle werden Daten entsprechend dem Wireless-M-Bus-Protokoll (EN 13757-4) übertragen. Die Schnittstelle entspricht der OMS-Spezifikation (Open Metering System) Version V4.0.

Der Heizkostenverteiler Sontex 868 arbeitet mit einer unidirektionalen Funkstrecke, über welche die Verbrauchswerte und die gespeicherten Parameter bei kurzem Telegramm (OMS) oder langem Telegramm (Walk-by) alle 120 Sekunden übertragen werden.

Für die mobile Auslesung der Daten wird ein wM-Bus Empfänger (z.B. Supercom 637) und eine entsprechende Auslesesoftware (z.B. Tools Supercom, erhältlich für Windows und Android) benötigt.

9.1.3 Funkauslesung über die Funkzentrale Supercom 646 (Sontex 566)

Die Funkzentrale Supercom 646 sammelt Funkdaten, die von den Sontex 566-Heizkostenverteilern oder von anderen SONTEX-Funkverbrauchszählern geliefert werden. Die in der Funkzentrale gespeicherten Daten können wahlweise auf einen FTP-Server oder in die Sonexa Onlineplattform übertragen, oder über verschiedene Schnittstellen ausgelesen werden.

- optische Schnittstelle
- USB
- RS-232
- M-Bus
- 3G / 4G

9.1.4 Funkauslesung über die Funkzentrale Supercom 647 (Sontex 868)

Die Supercom 647 wM-Bus-Funkzentrale sammelt Funkdaten, die von Sontex 868-Heizkostenverteilern oder anderen wM-Bus-Funkverbrauchszählern geliefert werden. Die in der Funkzentrale gespeicherten Daten können wahlweise auf einen FTP-Server oder in die Sonexa Onlineplattform übertragen werden.

9.1.5 Funkauslesung über das Superlink C-Gateway

Das Superlink C-Gateway liest und überträgt die Funkdaten, die von den Sontex 566- und Sontex 868-Heizkostenverteilern oder von anderen SONTEX- oder wM-Bus-Funkverbrauchszählern geliefert werden.

Die Daten werden direkt in die Sonexa Onlineplattform übertragen. Die Ablesedaten sind dann verfügbar und können unter anderem auf einen sFTP exportiert, oder per API abgerufen werden.

Die verwendeten Ausleseschnittstellen sind:

- NB-IoT, LTE-M (CAT-M)
- USB

9.1.6 Auslesen über ein LoRaWAN®-Gateway

Das LoRaWAN®-Gateway sammelt die von den Sontex 878-Heizkostenverteilern gelieferten Funkdaten. Die Daten werden dann über das LoRaWAN®-Netzwerk an die Client-Anwendung weitergeleitet.

Die Sonexa Onlineplattform kann auch verwendet werden, um diese Daten anzuzeigen.

10. Bewertungsfaktoren

10.1 Aufmassnahme

Der vom Heizkostenverteiler angezeigte Wert muss unter Berücksichtigung der Heizkörperbauform, der Heizkörperleistung und der Montageart auf die tatsächliche Wärmeabgabe des jeweiligen Heizkörpers umgerechnet werden.

Aus diesem Grund muss mit einer Aufmassnahme jeder Heizkörper genau identifiziert werden. Dabei müssen die folgenden Informationen erfasst werden:

- Heizkörperbauform und Hersteller
- Baulänge
- Bauhöhe
- Bautiefe
- Gliederzahl
- Teilung
- Reihenanordnung

10.1.1 Bewertung bei überlangen Heizkörpern oder sehr grosser Nennleistung


Bei Heizkörpern, die länger als 3 m sind, empfehlen wir grundsätzlich zwei Heizkostenverteiler zu montieren. Bei diesen Heizkörpern werden sehr kleine Durchflüsse unter Umständen nicht berücksichtigt. Dasselbe gilt für Heizkörper mit außergewöhnlich hohen Normleistungen die grösser als 10.000 Watt (10kW) sind.

An diese Heizkörper werden mindestens zwei Heizkostenverteiler montiert. Die Normleistung jedes Heizkörpers wird durch die Anzahl der daran montierten Heizkostenverteiler geteilt.

Beispiel: Normleistung $K_Q = 16.000 \text{ W} = 16$
 Anzahl der montierten Heizkostenverteiler am Heizkörper = 2
 $K_Q \text{ einzeln} = 16 / 2 = 8$

10.1.2 Heizkörperbewertung

Für jeden Heizkörpertyp wird der K-Wert gemäss dem folgenden Schema berechnet:



* Gegebenenfalls Faktoren aus den Herstellerunterlagen anwenden

Der Heizkostenverteiler bestimmt die Wärmeabgabe des Heizkörpers, bringt den Verbrauch auf der Anzeige zur Darstellung und speichert die Verbrauchswerte zum Stichtag.

Mit Hilfe des heizkörperseitigen Temperaturfühlers wird die Heizmedium-Temperatur ermittelt. Daraus wird unter Einbeziehung der Heizkörperleistung, die Wärmeabgabe des Heizkörpers ermittelt. Diese Berechnungen werden gestartet, sobald die Differenz zwischen Raumluft-Temperatur und Heizmedium -Temperatur grösser als der parametrierte Wert ist.

Aus diesem Funktionsprinzip ergibt sich die Notwendigkeit, die Anzeige des Heizkostenverteilers zu bewerten - die Messung der Heizmedium-Temperatur reicht prinzipiell nicht aus, um die Wärmeabgabe eines Heizkörpers zu bestimmen. Heizkörper mit unterschiedlicher Leistung geben bei gleicher Heizmedium-Temperatur eben auch unterschiedliche Wärmemengen ab, und

unterschiedliche Bauformen führen zu unterschiedlichen Messbedingungen für den heizkörperseitigen Temperaturfühler.

K_{gesamt} : Gesamtbewertungsfaktor

K_Q : Bewertungsfaktor für die Normleistung des Heizkörpers, anzugeben in KW. Dieser Wert wird mit Hilfe der mit der Aufmassnahme erhaltenen Kenndaten und der Herstellerangaben bestimmt.

K_C : Bewertung des C-Wertes des Heizkörpertemperaturfühlers. Dieser Wert wird für jeden Heizkörpertyp auf dem Prüfstand gemessen. Der entsprechende KC-Wert kann aus der Tabelle der Bewertungsfaktoren entnommen werden.

K_T : Bewertung der Umgebungstemperatur-Auslegung. Im Regelfall ist $K_T = 1$

10.2 Tabelle der Bewertungsfaktoren

Auf Anfrage ist eine ausführliche Zusammenfassung der Kc-Werte als Excel- oder PDF-Datei lieferbar.

10.3 Bewertungsfaktoren gemäss EN 834:2013

Auszug

Bewertungsfaktoren (EN834:2013 Kapitel 3.36) :

Die folgenden Bewertungsfaktoren bringen die Anzeigewerte der einzelnen Heizkostenverteilern als Verbrauchswerte in eine für die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heizkosten geeignete Form:

Bewertungsfaktor K_Q für die Wärmeleistung des Heizkörpers (Kapitel 3.37 und 5.3.1) :

Der Bewertungsfaktor K_Q ist der (dimensionslose) Zahlenwert der in Watt oder Kilowatts ausgedrückten Normleistung des Heizkörpers.

Die Normleistung ist die Wärmeleistung eines Heizkörpers in einer klimastabilen Prüfkabine bei Vorlauf-, Rücklauf- und Lufttemperaturen von 90°C, 70°C und 20°C, wobei die Lufttemperatur 0,75 m über dem Fussboden in einem Abstand von 1,5 m vor der Heizfläche gemessen wird. Wurde die Normleistung des Heizkörpers unter anderen Temperaturbedingungen ermittelt, so ist diese auf die vorgenannten Bedingungen umzurechnen (Referenz Q(60 K)).

Bewertungsfaktor K_C für die thermische Ankopplung der Sensoren (EN834:2013 Kapitel 3.38 und 5.3.2)

Der Bewertungsfaktor K_C berücksichtigt die unterschiedliche thermische Ankopplung der Temperatur-Sensoren an die zu erfassenden Temperaturen bei unterschiedlichen Bauarten von Heizflächen.

K_C ist der Quotient aus der Basis-Anzeigegeschwindigkeit und der Anzeigegeschwindigkeit bei den Temperaturen der Sensoren am zu bewertenden Heizkörper im Basiszustand:

$$K_C = \frac{R_{Base}}{R_{Evaluation}}$$

Bewertungsfaktor K_T für Räume mit niedrigen Auslegungs-Innentemperaturen, die von der Basis-Referenz-Lufttemperatur abweichen (EN834:2013 Kapitel 3.39)

Der Bewertungsfaktor K_T berücksichtigt bei Heizkostenverteilern nach dem Einfühler-Messverfahren die Leistungsänderung und die Änderung der Temperatur der Sensoren bei Auslegungs-Innentemperaturen, die von der Referenz-Temperatur nach unten abweichen

Gesamtbewertungsfaktor K (EN834:2013 Kapitel 5.3.3)

Der Gesamtbewertungsfaktor K ist das Produkt der einzelnen Bewertungsfaktoren:

$$K = K_Q \times K_C \times K_T$$

11. Technischen Daten

Messmethode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Methode ■ Einheitskala 	Ein- oder Zweifühler Einheit- oder Produktskala
Temperaturen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Messbereich ■ Tmin ■ Tmax ■ Zählungsbeginn ■ Heizkörperleistung ■ Lagerung und Transport 	von 0°C bis 105°C von 0°C bis 120°C (mit Fernfühler) 35°C (Zwei-Sensor-Messverfahren) 55°C (Ein-Sensor-Messverfahren) 105°C 120°C (mit Fernfühler) einstellbar von 4 bis 16'000 W -20°C to 70°C (trockene Umgebung)
Stromversorgung und Lebensdauer	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3V lithium D battery 	10+1 Jahre
Anzeige	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD 	6 Ziffern (000000...999999)
Schutzklasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Index 	IP 52 gemäss IEC 60529
Funkkommunikation	<p>Sontex Funk</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Frequenz ■ Kommunikation ■ Protokoll ■ Verschlüsselung ■ Sendeleistung <p>wM-Bus</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Frequenz ■ Kommunikation ■ Protokoll ■ Verschlüsselung ■ Sendeleistung <p>LoRaWAN®</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Frequenz ■ Kommunikation ■ Protokoll ■ Verschlüsselung ■ Sendeleistung 	433.82 MHz bidirektional Radian AES 128 10 mW (10 dBm) 868.95 MHz unidirektional wM-Bus EN13757-4 AES 128 25 mW (14 dBm) EU868 bidirektional Klasse A gemäss EN60870-5 AES 128 25 mW (14 dBm)
Optische Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnittstelle 	gemäss IEC 62056-21:2002

Konformitätserklärung



Sontex erklärt hiermit, dass die Heizkostenverteiler mit der EN834:2013 und der RED 2014/53EU übereinstimmen.

22/10

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgendem Internetlink verfügbar:



Normen:

gemäss EN 834:2013
Zulassung HKVO A1.02.2015

Technische Unterstützung

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Sontex-Vertreter oder direkt an Sontex SA.

Zertifikate

OMS Generation 4
LoRaWAN® gemäss Specifications V 1.0.2